

NV8 Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung.

Diese Bedienungsanleitung erklärt Ihnen den Umgang mit der Kamera und zeigt Ihnen, wie man Fotos macht, diese herunterlädt und die Anwendungssoftware anwendet.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Kamera in Gebrauch nehmen.

Anleitung

Benutzen Sie die Kamera in der hier beschriebenen Reihenfolge.




Bevor Sie die Kamera per USB-Kabel mit einem PC verbinden, müssen Sie den Kameratreiber installieren. Installieren Sie den Kameratreiber, der auf der Anwendungssoftware-CD-ROM enthalten ist. (S. 86)



Fotografieren (S. 22)







Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB-Port des PCs und den USB-Anschluss der Kamera an. (S. 88)



Überprüfen Sie, ob die Karnera mit Strom versorgt wird. Sollte die Karnera ausgeschaltet sein, schalten Sie sie mit dem Ein/Aus-Schalter ein.





Öffnen Sie den Windows EXPLORER und suchen Sie nach [Austauschbarer Datenträger]. (S. 89)

Die Kamera kennen lernen

Vielen Dank für den Kauf dieser Digitalkamera von Samsung.

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese Kamera in Gebrauch nehmen.
- Sollten Sie einmal Hilfe und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte mit der Kamera an Ihren Händler bzw. an ein Kundendienstzentrum und geben Sie den Grund für die Funktionsstörung (wie z. B. Batterien, Speicherkarte usw.) an.
- Bitte überprüfen Sie vor Gebrauch, ob die Kamera ordnungsgemäß funktioniert (z. B. vor einer Reise oder einem wichtigen Ereignis), um Enttäuschungen zu vermeiden.
 - Samsung Camera übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die durch eine Fehlbedienung der Kamera entstanden sind.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren Stelle auf.
- Wenn Sie die Aufnahmen von der Speicherkarte mit einem Kartenlesegerät auf den PC kopieren, können diese beschädigt werden. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen in jedem Fall das mitgelieferte USB-Kabel, um die Kamera mit dem PC zu verbinden. Bitte beachten Sie, dass der Hersteller keine Verantwortung für den Verlust oder die Beschädigung von Aufnahmen auf der Speicherkarte durch ein Kartenlesegerät übernimmt.
- Inhalt und Illustrationen in diesem Handbuch k\u00f6nnen bei Aktualisierung der Kamerafunktionen ohne vorherige Ank\u00fcndigung ver\u00e4ndert werden.
- * Microsoft Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- * Alle in dieser Bedienungsanleitung genannten Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Gefahr

Mit Gefahr gekennzeichnete Informationen weisen auf eine unmittelbar drohende Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Versuchen Sie nicht, die Kamera in irgendeiner Weise zu verändern. Dies kann Feuer, Verletzungen, einen Stromschlag oder schwerwiegende Schäden Ihrer Person oder Ihrer Kamera verursachen. Die Inspektion des Kamerainneren, Wartung und Reparatur dürfen nur von Ihrem Händler oder einem Samsung Camera Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
- Benutzen Sie bitte dieses Gerät nicht in nächster Nähe zu feuergefährlichen oder explosiven Gasen, da damit die Explosionsgefahr vergrößert werden kann.
- Benutzen Sie die Kamera nicht, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Innere der Kamera gelangt sind. Schalten Sie die Kamera aus und unterbrechen Sie dann die Stromversorgung. Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler oder ein Samsung Camera Kundendienstzentrum. Benutzen Sie die Kamera auf keinen Fall weiter, da dies einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.
- Stecken Sie keine metallenen oder entzündlichen Fremdkörper in die Öffnungen der Kamera, wie z. B. den Speicherkartensteckplatz und die Batteriekammer.
 Das kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Bedienen Sie die Kamera nicht mit nassen Händen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Warnung

Mit Warnung gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen kann.

- Benutzen Sie den Blitz nicht in nächster Nähe von Menschen oder Tieren. Wird der Blitz zu nah an den Augen des Motivs gezündet, kann es zu Augenschäden kommen.
- Bewahren Sie aus Sicherheitsgründen dieses Gerät und die Zubehörteile außer Reichweite von Kindern und Tieren auf, um Unfälle zu verhindern wie z. B.:
 - Verschlucken von Batterien oder Kamerakleinteilen. Bei einem Unfall suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.
 - Es besteht Verletzungsgefahr durch die beweglichen Teile der Kamera.
- Wenn Sie Batterien und Kamera über einen l\u00e4ngeren Zeitraum verwenden, kann es zu Fehlfunktionen der Kamera kommen. Bei l\u00e4ngerer Benutzung sollten Sie die Kamera zwischendurch f\u00fcr einige Minuten abschalten, damit sich das Ger\u00e4t abk\u00fchlen kann.
- Setzen Sie diese Kamera keinen hohen Temperaturen aus, wie z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug, direktem Sonnenlicht oder anderen Orten mit starken Temperaturunterschieden. Zu hohe Temperaturen können die Funktion der Kamera beeinträchtigen, die Bauteile der Kamera zerstören und Feuer verursachen.
- Weder Kamera noch Ladegerät dürfen während der Benutzung zugedeckt werden. Das kann zur verstärkten Erwärmung führen und das Kameragehäuse beschädigen oder ein Feuer verursachen. Benutzen Sie die Kamera und ihr Zubehör immer an einem gut belüfteten Ort.

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete Informationen weisen auf eine mögliche Gefahr hin, die zu leichten oder mäßigen Verletzungen führen kann.

- Durch das Auslaufen, Überhitzen oder Explodieren der Batterien können Feuer oder Verletzungen verursacht werden.
 - Benutzen Sie nur solche Batterien, die die richtigen Spezifikationen für die Kamera aufweisen.
 - Die Batterien dürfen niemals kurzgeschlossen, erhitzt oder in Feuer geworfen werden.
- Legen Sie die Batterien stets polrichtig ein.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt wird.
 Aus den Batterien kann korrosiver Elektrolyt austreten und die Bauteile der Kamera irreparabel beschädigen.
- Der Blitz darf beim Zünden nicht mit der Hand oder irgendwelchen Gegenständen berührt werden. Berühren Sie den Blitz niemals, wenn er mehrmals hintereinander benutzt wurde, sonst kann es zu Verbrennungen kommen.
- Bei Verwendung des Ladegerätes dürfen Sie die Kamera nicht bewegen, wenn sie eingeschaltet ist. Schalten Sie die Kamera nach Gebrauch immer aus, bevor Sie den Adapter von der Netzsteckdose nehmen. Vergewissern Sie sich anschließend, dass alle Leitungen oder Kabel zu anderen Geräten getrennt worden sind, bevor die Kamera bewegt wird. Die Nichtbeachtung kann die Leitungen oder Kabel beschädigen und einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit dem Objektiv bzw. der Objektivabdeckung, da es andemfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen kann.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bevor Sie irgendwelche Kabel oder den Netzadapter anschließen, überprüfen Sie die Richtung und führen Sie sie nicht gewaltsam ein. Dies könnte zu Schäden an Kabeln und Kamera führen.
- In der N\u00e4he der Tasche belassene Kreditkarten k\u00f6nnen entmagnetisiert werden.
 Karten mit Magnetstrei\u00eden niemals in der N\u00e4he der Tasche liegenlassen.

Inhalt

VORBEREITUNG	007	Systemübersicht
	800	Bezeichnung der Bedienungselemente
	800	Vorder- und Oberseite
	009	Rückseite
	010	Unterseite
	011	Moduswahl
	013	Stromversorgung
	016	Einlegen des Akkus
	016	Speicherkarte einsetzen
	017	Wie die Speicherkarte benutzt wird
AUFNAHME	019	Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt

- wird : Smarttaste

 20 Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt
 wird : Einstellung von Datum / Uhrzeit und
- 021 LCD-Monitoranzeige
- 022 Erste Aufnahmen

Sprache

- 022 Verwendung des AUTOMATIK-Modus
- 022 Verwendung des PROGRAMM-Modus
- 023 Verwendung des MANUEL-Modus
- 023 Verwendung des Modus ASR (Advanced Shake Reduction).

Inhalt

024	Verwendung des EFFEKT-Modus	039	Qualität / Bildfrequenz
024	Verwendung des SZENE-Modus	039	Selbstauslöser / Fernbedienung
025	Verwendung des VIDEOCLIP-Modus	040	Tonaufnahme / Sprachnotiz
025	Videoclip ohne Sprache aufnehmen	041	Videoclip-Einzelbildstabilisierer
025	Videoclip-Aufnahme pausieren	042	Belichtungskorrektur
	(aufeinanderfolgende Aufnahme)	042	ISO
026	Hinweise zum Fotografieren	043	Weißabgleich
027	Mit der Kamerataste die Kamera einstellen	044	Szenemenü
027	Ein / Aus-Schalter	044	EFFEKT: Fotorahmen
027	Auslöse-Taste	045	EFFEKT: M.GIF (Animierte GIF)
028	ZOOM-W- / ZOOM-T-Taste	046	EFFEKT: Fotomontage
029	Gesichtserkennungstaste (FR)	047	Verschlusszeit
030	Die Kamera über den LCD-Monitor	048	Blende
	einstellen	048	FOTOGALERIE-Modus
032	Farbton	049	ALBUM-Modus
033	Helligkeit	050	Datums modus
033	Fokus	051	Modus Bilder auswählen
034	Blitz		
036	Größe		
036	Serienbildaufnahme		
037	Belichtungsmessung		
037	Schärfe		

038

038

Effekt

Fokusber.

Inhalt


Wiedergabe	052	Wiedergabemodus starten		061	Größe ändern
	052	Standbilder wiedergeben		062	Ausschneiden
	052	Videoclips abspielen		063	Effekt
	053	Videoclip-Aufnahmefunktion		063	Animiertes GIF
	053	Videoschnitt der Kamera		064	Rote-Augen-Reduktion
	053	Tonaufnahmen wiedergeben		065	PictBridge
	054	Aufgenommene Sprachaufnahmen wiedergeben			
	054	LCD-Monitoranzeige	GRUNDEINSTEL	067	Grundeinstellungen
	055	Mit den Kameratasten die Kamera	LUNGEN	069	Menü Setup 1
		einstellen		069	OSD Einr.
	055	Wiedergabemodus-Taste		070	Datei
	055	BACK-Taste		070	Language
	055	Die Verwendung der Fernbedienung im Wiedergabemodus		070	Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen
	056	Indexbild / Vergrößerung -Taste		071	Menü Setup 2
	057	Diaschau starten		071	Aufnahmedatum aufdrucken
	058	So schützen Sie die Bilder		072	LCD-Helligkeit
	058	Fotos löschen		072	Automatische Abschaltung
	059	DPOF		072	Auto power off
	059	DPOF : STANDARD		073	Schnellansicht
	060	DPOF : DRUCKGRÖSSE		073	Menü Setup 3
	060	DPOF : INDEX		073	Startbild
	061	So drehen Sie ein Bild		074	Lautstärke
	001	CO GIOTION ON DIA		074	Betriebston

Inhalt


074	Startton	SOFTWARE	084	Software-Hinweise
074	Auslöseton		085	Systemanforderungen
075	Menü Setup 4		085	Hinweise zur Software
075	Speicher formatieren		086	Installation der Anwendungssoftware
075	Alle löschen		880	Den PC-Modus starten
076	Auf Karte kopieren		091	Den austauschbaren Datenträger entfernen
076	Videoausgangstyp wählen		092	Den USB-Treiber für den MAC installieren
077	Initialisierung		092	Den USB-Treiber für den MAC benutzen
078	Wichtige Hinweise		092	USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen
079	Warnanzeige		093	Samsung Master
080	Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden		095	FAQ - Häufig gestellte Fragen
082	Technische Daten			

Systemübersicht


Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch des Gerätes, ob Sie alle Teile erhalten haben. Der Lieferumfang kann je nach Verkaufsland unterschiedlich sein. Wenn Sie optionales Zubehör kaufen möchten, wenden Sie sich bitte an einen Samsung Vertriebspartner in Ihrer Nähe oder ein Samsung Kundendienstzentrum.



Vorder- und Oberseite



Rückseite



Unterseite



Speicherkarteneinsteckplatz



* Zum Öffnen des Batteriefachdeckels schieben Sie den Hebel des Batteriefachdeckels in die oben gezeigte Richtung.

■ Selbstauslöserleuchte

Symbol	Status	Beschreibung
৩	Blinkt	 In den ersten 7 Sekunden blinkt die Leuchtdiode im Abstand von 1 Sekunde. In den letzten 3 Sekunden blinkt die Leuchtdiode schneller im Abstand von 0,25 Sekunden.
స్త ²⁸	Blinkt	Das Lämpchen blinkt 2 Sekunden lang schnell im Abstand von 0,25 Sekunden, bevor eine Aufnahme gemacht wird.
స్థ	Blinkt	Nach 10 Sekunden wird ein Foto aufgenommen, und 2 Sekunden später erfolgt die Aufnahme eines zweiten Fotos.
	Blinkt	Die Betätigung des Auslösers auf der Fernbedienung ermöglicht eine Verzögerung von 2 Sekunden vor der Aufnahme.

■ Autofokus-Lämpchen

Status	Beschreibung
Einschalten	Das Lämpchen schaltet sich ein und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Nach der Aufnahme eines Bildes	Das Lämpchen blinkt während der Speicherung der Bilddaten und erlischt, wenn die Kamera aufnahmebereit ist.
Während der Aufnahme einer Sprachnotiz	Die Leuchtdiode blinkt
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen PC	Das Lämpchen leuchtet auf (der LCD-Monitor schaltet sich nach der Initialisierung des Gerätes aus).
Übertragung von Daten per PC	Das Lämpchen geht an (der LCD-Monitor schaltet sich aus).
Bei Anschluss des USB- Kabels an einen Drucker	Das Lämpchen ist aus
Bei einem Druckvorgang	Das Lämpchen blinkt
Bei Aktivierung des	Das Lämpchen schaltet sich ein (die Kamera stellt auf das Objekt scharf)
Autofokus	Das Lämpchen blinkt (die Kamera hat nicht auf das Objekt scharf gestellt)

Moduswahl

Sie können den gewünschten Arbeitsmodus durch Verwendung der Moduswahl auf der Oberseite der Kamera wählen.

AUTOMATIK-Modus



Wählen Sie diesen Modus für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung. In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Um ein Menü mit zusätzlichen Funktionen anzuzeigen, einen anderen Kameramodus wählen.

ASR-Modus



ASR-Modus (Advanced Shake Reduction) Dieser Modus reduziert ein Verwackeln der Kamera, sodass scharfe und natürliche Bilder gelingen.

■ PROGRAMM-Modus



Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt. Sie können aber auch alle Funktionen mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.

■ EFFEKT-Modus



Mit diesem Modus lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

■ MANUEL-Modus



Sie können alle Funktionen mit Blende und Verschlusszeit manuell konfigurieren.

■ SZENE-Modus



Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

■ VIDEOCLIP-Modus



Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt.

■ FOTOGALERIE-Modus



Die gespeicherten Bilder können in diesem Modus mit Musik oder verschiedenen Effekten abgespielt werden.

■ Modussymbol

	-		
Modus	AUTOMATIK	PROGRAMM	MANUEL
Symbol	0		M
Modus	ASR	SPEZIALE FFEKT	VIDEOCLIP
Symbol		Œ	<u>,</u>
Modus	FOTOGA LERIE	WIEDERGABE	
Symbol	떕		-
		SZENE	
Modus	NACHT	PORTRÄT	KINDER
Symbol	C	Ø	•
Modus	LANDSCHAFT	NAHAUFN. (NAHAUFNAHME)	TEXT
Symbol			
Modus	SONNENUN. (SONNENUNTERGANG)	DÄMMERUNG	GEGENLICHT
Symbol		*	S
Modus	FEUERWERK	STR.&SCHN.	EIGENAUFN.
Symbol	(©)	73	
Modus	ESSEN	CAFÉ	
Symbol	•	"	_

Stromversorgung

Sie sollten den mitgelieferten Akku SLB-0837(B) verwenden. Bitte laden Sie den Akku unbedingt auf, bevor Sie die Kamera verwenden.

■ Technische Daten des Akkus SLB-0837(B)

Modell	SLB-0837(B)
Тур	Lithium-Ionen-Akku
Kapazität	800mAh
Spannung	3.7 Volt
Charging time (When the camera is turned off)	Etwa 150 Min.

	Aufnahmedauer	Aufnahmebedingungen
Videoclip	ca. 95 Minuten	Bei Verwendung des voll aufgeladenen Akkus Bildgröße 640x480 Bildfrequenz 30 fps

» Diese Werte wurden unter den Standardbedingungen von Samsung gemessen und können je nach Gebrauch variieren.

■ Anzahl der Bilder und Akkudauer : Verwendung des SLB-0837(B)

	Akkudauer/ Anzahl der Bilder	Aufnahmebedingungen
Foto	ca. 100 Minuten/ ca. 200	Bei Verwendung des voll aufgeladenen Akkus, Auto-Modus, Bildgröße 8 MB, Bildqualität fein, Aufnahmeintervall: 30 Sek. Änderung der Zoomposition zwischen Weitwinkel und Tele wird nach jeder Aufnahme rückgängig gemacht. Verwendung des Blitzes bei jeder zweiten Aufnahme. Verwendung der Kamera für 5 Minuten und dann Ausschalten für 1 Minute.



Wichtige Informationen zum Batteriegebrauch

- Schalten Sie die Kamera aus, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie die Kamera über längere Zeit nicht benutzen. Batterien können im Laufe der Zeit an Leistung verlieren oder auslaufen, wenn sie in der Kamera bleiben.
- Niedrige Temperaturen (unter 0 °C) können sich auf die Batterieleistung auswirken und die Batterielebensdauer verringern.
- Bei normalen Temperaturen erholen sich die Batterien in der Regel wieder.
- Ein längerer Gebrauch der Kamera kann dazu führen, dass sich das Kameragehäuse erwärmt. Das ist völlig normal.

Stromversorgung

Sie können den Akku (SLB-0837(B)) unter Verwendung des SAC-46-KITs aufladen. Das SAC-46 besteht aus dem Netzadapter (SAC-46) und dem USB-Kabel (SUC-C2). Wenn Netzadapter und USB-Kabel miteinander verbunden sind, kann dies als Netzkabel verwendet werden.

 Die Verwendung des SAC-46 als Netzadapter: Stecken Sie den Netzadapter in den USB-Anschluss.

Der eingesteckte Netzadapter kann als Ladegerät verwendet werden.



 Die Verwendung des SAC-46 als USB-Kabel: Nehmen Sie den Netzadapter aus dem USB-Anschluss. Sie können Daten mit einem PC übertragen (S. 88) oder die Batterie laden.






In den folgenden Fällen kann der Akku nicht aufgeladen werden.

- Wenn ein USB-Kabel verwendet wird, das nicht im Lieferumfang dieser Kamera enthalten war. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
- Wenn ein USB-Hub verwendet wird. Schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.
- Wenn andere USB-Geräte an den PC angeschlossen sind. Trennen Sie die anderen USB-Geräte vom PC.
- Wenn die Kamera an den USB-Anschluss auf der Vorderseite des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie den USB-Anschluss auf der Rückseite der Computers.
- Wenn der USB-Anschluss des PC nicht dem Stromausgangsstandard (5V, 500mA) entspricht, kann die Kamera nicht geladen werden.

Stromversorgung

■ So wird der Akku (SLB-0837(B)) aufgeladen



■ LED-Anzeige des Netzadapters

	Ladeanzeige
Ladevorgang aktiv	Rote LED ist an
Ladevorgang abgeschlossen	Grüne LED ist an
Ladefehler	Rote LED ist aus oder blinkt
Entladevorgang aktiv (mithilfe des Netzadapters)	Orange gefärbte LED ist an



- Bevor Kabel oder der Netzadapter eingesteckt werden, Richtungen prüfen und nicht gewaltsam einstecken. Kabel oder Kamera könnten beschädigt werden.
- Falls die LED-Anzeige des Ladegerätes nach Einsetzen des Akkus nicht leuchtet oder blinkt, müssen Sie prüfen, ob der Akku korrekt eingesetzt wurde.
- Wenn der Akku bei eingeschalteter Kamera geladen wird, ist eine vollständige Aufladung nicht möglich. Schalten Sie die Kamera beim Laden der Batterie aus.
- Wenn der vollständig entladene Akku zum Laden eingesetzt wurde, darf die Kamera nicht eingeschaltet werden. Aufgrund des niedrigen Akkustands lässt sich die Kamera dann möglicherweise nicht einschalten. Um die Kamera verwenden zu können, sollten Sie den Akku länger als 10 Minuten laden.
- Verwenden Sie den Blitz nicht zu häufig bzw. nehmen Sie keine Videoclips mit dem vollständig entladenen Akku auf, der nur kurz aufgeladen wurde. Wenn das Ladegerät an die Kamera angeschlossen wird, kann es sein, dass sich die Kamera ausschaltet, da der Akku zunächst entladen wird, bevor er wieder neu aufgeladen wird.

Einlegen des Akkus

Setzen Sie den Akku wie abgebildet ein.

- Wenn sich die Kamera nach dem Einsetzen des Akkus nicht einschaltet, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien polrichtig (+ und -) eingelegt worden sind.
- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel nicht mit Gewalt, da er sonst verändert oder beschädigt werden könnte.



 Es gibt 4 verschiedene Batteriezustandsanzeigen, die auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

Batterie symbol				
Batterie zustand	Die Batterie ist voll.	Batterie ist schwach. (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie ist fast leer. (Akku laden oder Ersatzakku verwenden)	Batterie leer. (Aufladen oder einen Ersatzakku verwenden)

Speicherkarte einsetzen

Setzen Sie die Speicherkarte wie abgebildet ein.

- Schalten Sie die Kamera vor dem Einsetzen der Speicherkarte aus.
- Die Vorderseite der Speicherkarte muss zum hinteren Teil der Kamera (LCD-Monitor) zeigen und die Kartenpins zum vorderen Teil der Kamera (Objektiv).



Setzen Sie die Speicherkarte nicht falsch herum ein.
 Sonst kann der Speicherkartensteckplatz beschädigt werden.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

- Achten Sie darauf, die Speicherkarte zu formatieren (siehe Seite 75), wenn Sie eine neu gekaufte Speicherkarte zum ersten Mal verwenden, wenn die Speicherkarte Daten enthält, die die Kamera nicht erkennen kann, oder wenn sie Bilder enthält, die mit einer anderen Kamera aufgenommen worden sind.
- Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn die Speicherkarte eingesetzt oder entnommen wird
- Der wiederholte Gebrauch einer Speicherkarte verringert letztendlich die Leistung der Karte. In diesem Fall muss eine neue Speicherkarte gekauft werden. Der Verschleiß der Karte wird nicht von der Samsung- Gewährleistung abgedeckt.
- Die Speicherkarte ist ein elektronisches Präzisionsbauteil. Sie darf nicht gebogen, fallen gelassen oder schweren Stößen ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Speicherkarte nicht in der N\u00e4he starker Magnet- oder elektrischer Felder, wie z. B. Lautsprechern oder TV-Receivern, auf.
- Bitte setzen Sie sie keinen extrem hohen Temperaturen aus.
- Die Speicherkarte darf nicht verschmutzt werden oder in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen. Sollte dies dennoch passieren, säubern Sie sie mit einem weichen Tuch.
- Bewahren Sie bitte die Speicherkarte in ihrem Behältnis auf, wenn sie nicht benutzt wird.
- Während und nach längerem Gebrauch werden Sie eine Erwärmung der Speicherkarte feststellen. Das ist völlig normal.
- Damit die Speicherkarte mit dieser Kamera benutzt werden kann, müssen Sie sie erst in dieser Kamera formatieren
- Verwenden Sie keine Speicherkarte, die in einer anderen Digitalkamera oder einem anderen Kartenlesegerät formatiert wurde.


- Die aufgezeichneten Daten k\u00f6nnen zerst\u00f6rt werden, wenn die Speicherkarte folgenden Bedingungen ausgesetzt wird:
 - Wenn die Speicherkarte falsch benutzt wird.
 - Wenn beim Aufnehmen, Löschen (Formatieren) oder Lesen die Kamera ausgeschaltet oder die Speicherkarte entnommen wird.
- Samsung übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene Daten.
- Es empfiehlt sich daher, wichtige Daten auf andere Medien, wie z.B. Disketten, Festplatten usw. als Back-up zu kopieren.
- Wenn nicht genügend Speicherplatz verfügbar ist, erscheint die Meldung [SPEICHER VOLL!], und die Kamera funktioniert nicht.
 Um die Speicherkapazität der Kamera zu optimieren, wechseln Sie die Karte aus oder löschen Sie nicht mehr benötigte Bilder aus dem Speicher.



 Die Speicherkarte darf nicht entnommen werden, wenn das Statuslämpchen der Kamera blinkt, da sonst die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden können.

Wie die Speicherkarte benutzt wird

Für die Kamera können entweder SD/SDHC-Speicherkarten und MMC(Multi Media Card)-Karten verwendet werden.



[SD (SecureDigital)-Speicherkarte]

Die SD/SDHC-Speicherkarte ist mit einem Schreibschutz-Schieber versehen, durch den ein Löschen oder Formatieren der Bilddateien verhindert werden kann. Durch Schieben des Schreibschutzschalters nach unten können Sie die auf der SD/SDHC-Karte gespeicherten Daten schützen. Wird der Schalter nach oben geschoben, wird der Schutz der Daten aufgehoben.

Bevor Sie eine Aufnahme machen, schieben Sie den Schreibschutzschalter an der SD/SDHC-Speicherkarte nach oben.

Wenn Sie einenMMC-256MB-Speicher verwenden, ist die Aufnahmekapazität wie folgt: Diese Zahlen sind Schätzungen, da die Bildkapazität durch Variablen wie Thema und Speicherkarten-Typ beeinflusst werden kann.

	nommene Igröße	SUPERFEIN	FEIN	NORMAL	30FPS	15FPS
	8	60	115	165		
	[⊿] 7 ^м	68	128	182		
	7=	68	129	183		
Foto	6*	79	149	210		
	5∞	93	173	242		
·	3™	143	255	345		
	1™	419	617	732		
* Video	640				Etwa 12'42"	Etwa 20'51"
clip	320				Etwa 30'34"	Etwa 57'49"


^{*} Durch den Zoombetrieb können sich die Aufnahmezeiten ändern. Die Zoom-Taste funktioniert bei der Aufnahme von Videoclips nicht.

Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird : Smarttaste

Diese Taste wird verwendet, um den Menücursor zur Auswahl oder Bestätigung des ausgewählten Menüs zu verschieben.


[Auswahl des Hauptmenüs: [Auswahl des Hauptmenüs: Berühren der Tastel durch Drücken der Tastel [Bestätigung des Hauptmenüs: [Auswahl des Untermenüpunktes: durch Drücken der Tastel Berühren der Tastel

Um den Untermenüpunkt zu wählen, müssen Sie in einigen Menüs die Taste berühren und ihren Finger nach links / rechts bewegen.



[z.B.: Auswahl der Verschlusszeit]

Weitere Menüs: Drücken Sie die Erweiterungsmenütaste, und weitere Menüs werden angezeigt.



» Bei der Auswahl einiger Menüs bleibt der LCD-Monitor dunkel. Wenn das Menü ausgewählt worden ist, wird der Monitor wieder so hell wie er zuvor eingestellt wurde.

Wenn die Kamera zum ersten Mal benutzt wird : Einstellung von Datum / Uhrzeit und Sprache

Wenn die Kamera das erste Mal eingeschaltet wird, erscheint ein Menü auf dem LCD-Monitor, um Datum, Uhrzeit und Sprache einzustellen. Nach der Einstellung von Datum, Uhrzeit und Sprache wird dieses Menü nicht mehr angezeigt. Stellen Sie vor dem Gebrauch der Kamera das Datum, die Uhrzeit und die Sprache ein.

- So stellen Sie die Sprache ein
 - 1. Drücken Sie die MENÜ-Taste [Language] .
 - Wählen Sie die gewünschte Sprache durch Drücken der Smarttaste.



- So stellen Sie Datum. Uhrzeit und Datumstvo ein
 - 1. Die Menütaste [Date&Time] drücken.
 - Die gewünschte Sprache durch Drücken der Smarttaste wählen.



- Zur Änderung des Datums das Menü [2007/07/01] wählen und die vertikale Smarttaste drücken.
- Zur Änderung von Jahr / Monat / Tag und Stunde / Minute, die horizontale Smarttaste drücken.
 Zur Änderung der Zahlenwerte die vertikale Smarttaste drücken.






- Sie k\u00f6nnen 22 Sprachen w\u00e4hlen. Diese werden nachfolgend aufgelistet:
 Englisch, Koreanisch, Franz\u00f6sisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch,
 Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch,
 Russisch, Portugiesisch, Niederl\u00e4ndisch, D\u00e4nisch, Schwedisch,
 Finnisch, Thai, Bahasa (Malaysia/Indonesien), Arabisch, Polnisch,
 Ungarisch, schechisch, und T\u00fcrkisch.
- Die Spracheinstellung wird auch dann beibehalten, wenn die Kamera aus- und eingeschaltet wird.

* Weitere Informationen zur Weltzeit finden Sie auf der Seite 71.

LCD-Monitoranzeige

Der LCD-Monitor zeigt Informationen über die Aufnahmefunktionen und ausgewählten Optionen an.



[Bild & voller Status]

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
1	Aufnahmemodus	O C M == G # C Q 2 A U T = # 2 ® 7 1 9 F	S.11~12
2	Datum / Zeit	01:00 PM 2007.07.01	S.70
	Anzahl der verbleibenden Bilder	8	
3	Verbleibende Zeit (Videoclip/Tonaufnahme)	00:01:00/01:00:00	S.18
4	Speicherkartensymbol / Internationales Speichersymbol	/ INT	S.16

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
5	Batterie		S.16
6	Balken für optisches / digitales Zoom; Digitalzoomfaktor	x5.0	S.28~29
7	Fokus	AF 🚜 🖫	S.28~29
8	Blitz	③ ≴ ⊙ ↓ ↓ S ⊙	S.34~35
9	Bildgröße	8" 7" 7" 6" 5" 3" 1" 640 320	S.36
10	Shooting mode		S.36
11	Belichtungsmessung		S.37
12	Schärfe	N L L	S.37
13	Effekt	NOR 69 69 69 69 69 69	S.38
14	Fokusber.		S.38
15	Bildqualität / Bildrate	## 14 19 39	S.39
16	Selbstauslöser	OFF 🔥 ల్ర ²⁸ ల్ల్ 0ౖ	S.39~40
17	Sprachaufnahme / Sprachnotiz / Stummschaltung	off 🎍 🔯 / 🕦	S.40~41/ S.25
18	Grundeinstellungen	1	S.67~69
19	Erweiterungsmenü	7, 72	S.19
20	Bildstabilisator	[+]	S.41
21	Belichtungskorrektur	½	S.42
22	ISO	ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO ISO	S.42
23	Weissabgleich	AWB 🔆 ➡ 👾 🗯 🕭 👢	S.43
24	Autofokus-Messfeld		-
25	Gesichtserkennung	6	S.29~30

Verwendung des AUTOMATIK-Modus

Bitte wählen Sie diesen Modus für schnelle und einfache Aufnahmen mit minimaler Benutzerbeteiligung.

- Legen Sie den Akku ein (Seite 16) und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ / -).
- Setzen Sie die Speicherkarte ein (Seite 16).
 Da die Kamera über einen internen Speicher von 20 MB verfügt, brauchen Sie die Speicherkarte nicht unbedingt einzusetzen. Ohne Speicherkarte wird das Bild im internen Speicher abgespeichert. Ist eine Speicherkarte eingesetzt worden, wird das Bild auf der Karte abgespeichert.



- 3. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
- 4. Zum Einschalten der Kamera drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. (Sind Datum und Uhrzeit auf dem LCD-Monitor nicht korrekt, setzen Sie diese zurück, bevor Sie eine Aufnahme machen.)
- 5. Drehen Sie das Moduswahlrad auf AUTOMATIK-Modus.
- Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein.
- 7. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.



- Wird der Auslöser halb durchgedrückt und das Autofokus-Messfeld leuchtet rot auf, so bedeutet dies, dass die Kamera nicht auf das Motiv scharfstellen kann. In diesem Fall kann das Motiv nicht scharf aufgenommen werden.
- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.

Verwendung des PROGRAMM-Modus

Mit der Auswahl des Automatik-Modus wird die Kamera auf die optimalen Einstellungen gesetzt.

Mit Ausnahme von Blende und Verschlusszeit können Sie aber auch alle Funktionen manuell konfigurieren.

- Drehen Sie das Moduswahlrad auf PROGAMM-Modus.
- Drücken Sie die horizontale Smarttaste, um solche erweiterten Funktionen wie z. B. Bildgröße (S. 36), Qualität (S. 39), Belichtungsmessung (S. 37) und Serienbilder (S. 36) einzustellen.







Verwendung des MANUEL-Modus

Der Benutzer kann sowohl den Blendenwert als auch die Verschlusszeit manuell einstellen.

- Stellen Sie das Betriebsarten-Einstellrad auf MANI IFI
- Wählen Sie die gewünschte Verschlusszeit mithilfe der Smarttaste.
- Weitere Informationen zu den Menüs finden Sie auf den Seiten 47-48.





Verwendung des Modus ASR (Advanced Shake Reduction)

Dieser Modus reduziert ein Verwackeln der Kamera und hilft Ihnen ein gutes Bild aufzunehmen.

- 1. Drehen Sie das Moduswahlrad auf den ASR-Modus.
- Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein.
- 3. Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen.





- Bei Verwendung des ASR-Modus beachten Sie bitte
 - Das Digitalzoom funktioniert nicht im ASR-Modus.
 - Ist die Beleuchtung stärker als bei Neonlicht, wird der ASR-Modus nicht aktiviert.
 - Wenn sich das Motiv bewegt, kann die Aufnahme unscharf werden.
 - Bewegen Sie sich im Interesse einer guten Aufnahme nicht, solange die Anzeige [ERFASSE MOTIVI] aktiv ist.
 - Da der ASR mit dem Digitalprozessor der Kamera arbeitet, dauert die Verarbeitung der im ASR-Modus gemachten Aufnahmen etwas länger.

Verwendung des EFFEKT-Modus

Mit diesem Modus lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen. Drehen Sie das Moduswahlrad auf den EFFEKT-Modus.

Weitere Informationen zu den Effekt-Menüs finden Sie auf den Seiten 44-47.





Verwendung des SZENE-Modus

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für die jeweilige Aufnahmesituation zu benutzen. Drehen Sie das Moduswahlrad auf den SZENE-Modus.

* Weitere Informationen über dieses Menü finden Sie auf der Seite 44.





Verwendung des VIDEOCLIP-Modus

Videoclips können so lange aufgenommen werden, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit (Speicherkapazität) erlaubt.

- Das Betriebsarten-Einstellrad auf den VIDEOCLIP-Modus stellen. (Die verfügbare Aufnahmezeit erscheint am LCD-Monitor.)
- 2. Richten Sie die Kamera auf das Motiv und stellen Sie das Bild über den LCD-Monitor ein. Drücken Sie auf den Auslöser und es wird ein Video-Clip im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit aufgezeichnet. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.



- * Bildgröße und Typ sind untenstehend angegeben.
- * Image size and type are listed below.
- Bildgröße: 640X480, 320X240 (Auswählbar)
- Dateityp : *.avi (MPEG-4)
- * Die maximale Dateigröße für einen durchgehenden Videoclip ist 4 GB.
- ** Bei einer Aufnahmedauer von mehr als 6 Stunden wird der Videoclip gestoppt und automatisch gespeichert, auch wenn die Dateigröße nicht 4 GB erreicht hat.
- Bevor die Dateigröße 4 GB oder die Aufnahmedauer 6 Stunden erreicht, kann der Videoclip gestoppt werden und je nach Qualität des Videoclips gespeichert werden.

Videoclip ohne Sprache aufnehmen

Sie können Videoclips auch ohne Sprache aufnehmen.


- 1. ERWEITERUNGSMENÜ- Taste drücken
- 2. Menü [TON] → [AUS] wählen.
- Wenn Sie den Auslöser drücken, wird so lange ein Videoclip ohne Ton aufgenommen, wie es die verfügbare Aufzeichnungszeit zulässt.



Videoclip-Aufnahme pausieren (aufeinanderfolgende Aufnahme)

Diese Kamera erlaubt das vorübergehende Stoppen der Videoclip-Aufnahme bei unerwünschten Szenen. Mit dieser Funktion können Sie alle Ihre Lieblingsszenen auf einem Videoclip festhalten; mehrere Videoclips sind dafür nicht mehr notwendig.

- So gehen Sie bei einer Daueraufnahme vor
 - Drücken Sie auf den Auslöser und es wird ein Video-Clip im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit aufgezeichnet. Video-Clips werden auch nach Loslassen des Auslösers weiter aufgezeichnet.



3. Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.



Hinweise zum Fotografieren

 Wenn der Auslöser halb durchgedrückt wird.
 Drücken Sie den Auslöser leicht an, um die Scharfeinstellung und den Blitzladevorgang zu aktivieren.

Drücken Sie den Auslöser ganz durch, um eine Aufnahme zu machen.





[Auslöser leicht andrücken]

[Auslöser durchdrücken]

- Die verfügbare Aufnahmezeit kann je nach Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellung variieren.
- Wurde bei schlechten Lichtbedingungen der Blitzabschaltungs- oder Slow-Synchro-Modus eingestellt, erscheint auf dem LCD-Monitor möglicherweise der Verwacklungs-Warnindikator (%). Benutzen Sie in diesem Fall ein Stativ, stellen Sie die Karnera auf eine feste Unterlage oder wechseln Sie in den Blitzaufnahmemodus.
- Aufnahme mit kompensiertem Gegenlicht:
 vermeiden Sie beim Fotografieren im Freien direktes Sonnenlicht von vorn, da
 Gegenlichtaufnahmen in der Regel unterbelichtet werden, also zu dunkel
 erscheinen. Um eine Aufnahme bei Gegenlicht zu machen, verwenden Sie bitte
 die Option [GEGENLICHT] im Szene-Aufnahmemodus (siehe Seite 44), den
 Aufhellblitz (siehe Seite 35), die Spotmessung (siehe Seite 37) oder die
 Belichtungskorrektur (siehe Seite 42).

- Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
- Bestimmen Sie den Bildausschnitt mithilfe des LCD-Monitors.
- Unter bestimmten Umständen können die Fotos unscharf werden.
 - Wenn ein kontrastarmes Objekt fotografiert werden soll.
 - Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
 - Wenn sich das Motiv mit hoher Geschwindigkeit bewegt
 - Wenn das Motiv stark reflektiert oder glänzt.
 - Wenn das Objekt nur aus horizontalen Linien besteht oder es sehr schmal ist (wie z.B. ein Stock oder eine Fahnenstange).
 - Bei dunkler Umgebung.

Mit der Kamerataste die Kamera einstellen

Die Funktionen des Aufnahmemodus können mit den Kameratasten eingestellt werden.

Ein / Aus-Schalter

7um Fin- und Ausschalten der Kamera

Wird die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt, schaltet sie sich automatisch aus, um die Batterie zu schonen. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung finden Sie auf Seite 72.



Auslöse-Taste

Dient zur Aufnahme von Bildern oder Ton im ALIENAHME-Modus

Im VIDEOCI IP-Modus :

Zum Starten der Videoclip-Aufnahme drücken Sie den Auslöser aanz durch. Wenn Sie den Auslöser einmal drücken werden so lange Videodaten aufgenommen. wie es die im Speicher verfügbare Aufzeichnungszeit erlaubt. Wenn Sie die



Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.

Im FOTO-Modus :

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert und überprüft, ob Blitzlicht erforderlich ist. Wird der Auslöser ganz durchgedrückt, wird die Aufnahme gemacht und die zur Aufnahme gehörigen Daten gespeichert. Die Aufnahme eines gesprochenen Kommentars beginnt erst, nachdem die Speicherung der Bilddaten beendet ist.

ZOOM-W-/ZOOM-T-Taste

Wenn das Menü nicht angezeigt wird, fungiert diese Taste als Taste für das OPTISCHE ZOOM oder das DIGITAL ZOOM

Diese Kamera besitzt ein 3-fach optisches und ein 5-fach digitales Zoom.

Die Kombination beider Zoomfunktionen ergibt insgesamt ein 15-faches Zoomverhältnis.



■ TFI F-Zoom

Optisches TELE-Zoom

· Drücken Sie die Zoomtaste T. Damit wird in das Motiv herangeholt, d.h. das Motiv erscheint näher.

Digitales TELE-Zoom



: Nach Auswahl des maximalen optischen Zooms (3-fach) wird die Digitalzoom-Software durch Drücken der Zoomtaste Taktiviert. Wird die Zoomtaste T losgelassen, stoppt der digitale Zoomvorgang bei der gewünschten Einstellung. Ist das Maximum des digitalen Zooms (5-fach) erreicht, bleibt das Drücken der Zoomtaste T wirkungslos.



die TELE-Taste

Drücken Sie [TELE-Zoom]





[Digitaler Zoom 5X]

■ WEITWINKEL-Zoom



Optisches WEITWINKEL-Zoom: Drücken Sie die Zoomtaste W. Damit wird das Motiv herausgezoomt, d.h. das Motiv erscheint weiter entfernt. Durch kontinuierliches Drücken. der ZOOM-W-Taste wird die Kamera auf die kleinste Zoomeinstellung gesetzt, d.h. das Motiv erscheint am weitesten von der Kamera entfernt





Taste

drücken



Digitales WEITWINKEL-Zoom



: Ist der Digitalzoom in Betrieb, wird durch Drücken der Zoomtaste W der digitale Zoom schrittweise verringert. Wird die ZOOM-W-Taste losgelassen, wird der Digitalzoom gestoppt. Durch Drücken der ZOOM-W-Taste werden erst das Digitalzoom und anschließend das optische Zoom verringert, bis die minimale Einstellung erreicht ist











[Digitaler Zoom 5X]

ZOOM-W-/ZOOM-T-Taste



- Die Verarbeitung der mit dem Digitalzoom aufgenommenen Bilder durch die Kamera kann etwas länger dauern. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit dafür.
- Werden die Zoomtasten w\u00e4hrend der Aufnahme eines Videoclips gedr\u00fcckt, erfolgt keine Tonaufnahme.
- Bei der Verwendung des Digitalzooms kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen.
- Um ein klareres Digitalzoom-Bild zu sehen, drücken Sie den Auslöser halb bis zur maximalen optischen Zoom-Position und drücken Sie die Zoom-T-Taste nochmals.
- In den Modi [ASR], [VIDEOCLIP], [SCHNELL], [S. SCHNELL], [NACHT], [KINDER], [NAHAUFNAHME], [TEXT], [FEUERWERK], [EIGENAUFN.], [ESSEN], [CAFÉ] kann das Digitalzoom nicht aktiviert werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit dem Objektiv, da es andernfalls zu unscharfen Aufnahmen und zur Fehlfunktion der Kamera kommen könnte. Falls das Bild unscharf ist, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein, um die Objektivposition zu verändern.
- Vermeiden Sie Krafteinwirkung auf das Objektiv, da dies zur Fehlfunktion der Kamera führen könnte.
- Vermeiden Sie bei eingeschalteter Kamera den Kontakt mit den beweglichen Teilen des Objektivs, da das aufgenommene Bild andernfalls unscharf und undeutlich werden könnte.
- Den Weitwinkelzoom oder Telezoom k\u00f6nnen Sie mithilfe der Fernsteuerung betreiben.

Gesichtserkennungstaste (FR)

Dieser Modus erkennt die Position des Gesichts des Motivs automatisch und stellt Fokus und Belichtung entsprechend ein. Für schnelle und einfache Gesichtsaufnahmen.

- Wählbare Modi: AUTO, PROGRAMM, M, ASR, EFFEKT (M.GIF), SCENE (PORTRÄT, KINDER, STRAND& SCHNEE, EIGENAUFN., CAFÉ)
 - 1. Drücken Sie in den wählbaren Modi die Taste FR ([⑥]) (Face Recognition=Gesichtserkennung).

 Das Symbol FR wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt.



 Die Größe und Position des Autofokusrahmens wird automatisch auf das Gesicht des Motivs eingestellt.



- Drücken Sie den Auslöser halb durch. Der Fokusrahmen wird grün, wenn der Fokus aktiviert ist.
- 4. Drücken Sie den Auslöser ganz herunter, um eine Aufnahme zu machen.

Gesichtserkennungstaste (FR)



- Diese Funktion kann bis zu 9 Personen erkennen.
- Wenn die Kamera viele Personen gleichzeitig erkennt, wird der Fokus auf die am nächsten stehende Person eingestellt.
- Wenn die Kamera ein Zielgesicht erkannt hat, wird der weiße Fokusrahmen über dem erkannten Gesicht angezeigt und der graue Fokusrahmen wird über den restlichen Gesichtern (bis zu 8) angezeigt. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um das Gesicht scharf zu stellen, und der weiße Fokusrahmen wird grün. (Gesamtzahl: 9 Gesichter)
- Kehren Sie zum vorigen AF-Modus zurück, falls die Gesichtserkennung versagt hat.
- Unter einigen Bedingungen kann diese Funktion nicht richtig ausgeführt werden.
 - Wenn eine Person eine dunkle Brille trägt oder ein Teil des Gesichts verborgen ist.
 - Wenn die Person, von der die Aufnahme gemacht wird, nicht in die Kamera blickt.
 - Wenn die Kamera auf Grund von zuviel oder zu wenig Licht kein Gesicht erkennt
 - Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Motiv ist zu groß.
- Der maximal verfügbare Bereich für die Gesichtserkennung ist 2.5m (Breite).
- Je näher die Person, desto schneller kann sie erkannt werden.
- Das Digitalzoom kann im Modus Gesichtserkennung nicht verwendet werden

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

Sie können das Menü auf dem LCD-Monitor zur Einstellung der Aufnahmefunktionen nutzen.

(O: wählbar, -: Teilweise wählbar)

	MENU	•		M	@ 0	Œ	SCENE	e e	Seite	
	NORMAL	•	•	•	•	•	-	•		
FOKUS	AUTO-MAKRO	•			•		-		S.33~34	
	MAKRO		•	•		•	-	•		
	AUS	•	•	•	•	•	-			
	AUTO	•	•			•	-			
BLITZ	ROTE AUGEN	•	•			•	-			
BLITZ	FILL-IN		•	•		•	-		S.34~35	
	LANGSAME SYNC		•			•	-			
	R. AUGEN RED.	•	•			-	-			
	GRÖSSE	•	•	•	•	•	•	•	S.36	
	EINZELBILD	•	•	•	•	•	•			
	SERIENBILD		•	•			-			
AUFNA HME	SCHNELL		•	•					S.36	
	S.SCHNELL		•	• •						
	AEB		•							

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

	MENU	•	G	M	(a)	G	SCENE	22	Seite	
	MULTI	•	•	•	•	•		•		
BELICH TUNG	SPOT		•	•	•	•		•	S.37	
	ZENTRIER		•	•	•	•		•		
	WEICH		•	•		-				
SCHÄR FE	NORMAL	•	•	•	•	-		•	S.37	
	SCHARF		•	•		-				
	NORMAL	•	•	•	•	•	-			
	S/W		•	•		•		•		
	SEPIA		•	•		•	-	•		
EFFEKT	В		•	•		•	-	•	S.38	
EFFERI	R		•	•		•	-	•	5.36	
	G		•	•		•	-	•		
	NEGATIV		•	•		•	-	•		
	STANDARD					•				

MENU		0		M	@	G	SCENE	,929	Seite	
FOKUSB	MITTEN-AF	•	•	•	•	•	•	•	S.38	
ER.	MULTI-AF	•	•	•	•	-	•		5.36	
QUALITÄ	T/BILDFREQUENZ	•	•	•	•	•	•	•	S.39	
	AUS	•	•	•	•	•	•	•		
	10 SEK	•	•	•	•	•	•	•	S.39~40	
TIMER	2 SEK	•	•	•	•	•	•			
	DOPPELT	•	•	•	•		•			
	FERN	•	•	•	•	•	•	•		
	AUS	•	•	•	•	•	•			
TON	MEMO	•	•	•	•	•	•		S.40~41	
	AUFNAHME	•	•	•	•	•	•			
COLOR		•							S.32	
	HELL	•							S.33	

Die Kamera über den LCD-Monitor einstellen

MENU	•	G	M	@	q	SCENE	92	Seite
EV		•		•			•	S.42
ISO		•	•					S.42
WB		•	•	•			•	S.43
VERSCHLUSSZEIT			•					S.47
BLENDENWERT			•					S.48
F.RAHMEN					•			S.44
M.GIF					•			S.45
MONTAGE					•			S.46~47
STABILIS.							•	S.41

- * Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.
- * Die wählbaren Menüs können in jedem Szenemodus verschieden sein.

Farbton

Sie können die Farben in der Aufnahme verstärken. Das Menü WARM erhöht die rote Farbe auf dem Bild. Das Menü KALT erhöht die blaue Farbe auf dem Bild.



Auswahl des Farbtons

Um den Farbton zu wählen, müssen Sie die Taste berühren und Ihren Finger nach links / rechts bewegen.





[Betonung der warmen Farben]

Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Fotos bearbeiten.



Fokus

Sie können die Schärfe in Übereinstimmung mit der Entfernung des Motivs einstellen. Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt.



■ Änderung der Helligkeit

Um die Helligkeit zu wählen, müssen Sie die Taste berühren und Ihren Finger nach links / rechts bewegen.











[Auto Makro]

Schärfemodi und Scharfstellbereiche

Fokustyp	Weitwinkel (W)	Tele (T)		
Normal	80cm~unendlich	80cm~unendlich		
Makro	4cm~80cm	50cm~80cm		
Auto Makro	4cm~unendlich	50cm~unendlich		

Fokus



- Wurde der Makromodus gewählt, besteht Verwacklungsgefahr. Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht wackelt.
- Wenn Sie ein Foto innerhalb von 30 cm (MAKRO-Modus) machen möchten, müssen Sie den BLITZ ABSCHALTEN.

Blitz

Sie können den Blitz in Übereinstimmung mit der Entfernung des Motivs einstellen. Die Entfernungsbereiche sind weiter unten aufgeführt.

■ Bei Verwendung der Modi [ASR], [SERIENBILD], [SCHNELL], [S. SCHNELL], [AEB], [VIDEOCLIP], [LANDSCHAFT], [NAHAUFN.], [TEXT], [SONNENUNTERGANG], [DÄMMERUNG], [FEUERWERK], [EIGENAUFN.], [ESSEN], [CAFÉ] funktioniert der Blitz nicht.



■ Blitzreichweite (W: Weitwinkel, T: Tele)

(Einheit: m)

	ISO Normal		Makro	Auto Makro		
	ALITO	W: 0.8 - 4.5	W: 0.3 - 0.8	W: 0.3 - 4.5		
'	AUTO	T: 1.5 - 2.4	T: 0.5 - 1.5	T: 0.5 - 2.4		

Blitz



- Wenn Sie nach Auswahl des Automatik-, Aufhell- oder Slow-Synchro-Blitzes den Auslöser drücken, zündet der erste Blitz, um die Aufnahmebedingung zu ermitteln (Blitzreichweite und Blitzleistungsverhältnis). Bewegen Sie sich nicht, bis der zweite Blitz zündet.
- Durch häufiges Blitzen verringert sich die Betriebsdauer des Akkus.
- Unter normalen Betriebsbedingungen beträgt die Ladezeit des Blitzes nicht mehr als 4 Sekunden. Ist der Akku schwach, dauert die Ladezeit länger.
- Fotografieren Sie innerhalb der Blitzreichweite.
- Die Bildqualität kann nicht garantiert werden, wenn sich das Motiv zu nah an der Kamera befindet oder stark reflektiert.
- Wenn bei schlechten Beleuchtungsverhätnissen eine Aufnahme mit Blitz gemacht wird, kann ein weißes Glanzlicht auf dem Foto erscheinen
 - Dieser "Fleck" ist eine Reflexion des Blitzlichtes. Es ist keine Fehlfunktion der Kamera.
- Öffnen Sie das ausklappbare Blitzgerät nicht mit Gewalt. Dadurch kann der Blitz beschädigt werden.

■ Blitzmodus-Anzeige

Symbol	Blitzmodus	Beschreibung
3	Blitzabschaltung	Der Blitz zündet nicht. Wählen Sie diesen Modus für Orte, an denen Blitzlichtaufnahmen nicht erlaubt sind. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator (() auf dem LCD-Monitor.
\$ ^	Automatikblitz	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Kamerablitz automatisch.
•	Automatikblitz und Rote- Augen- Reduzierung	Sind das Objekt oder der Hintergrund zu dunkel, zündet der Blitz automatisch und wirkt dem Rote- Augen-Effekt mit der Funktion der Rote-Augen- Reduzierung automatisch entgegen.
4	Aufhell-Blitz	Der Blitz wird unabhängig vom verfügbaren Licht ausgelöst. Die Blitzintensität wird abhängig von den herrschenden Lichtverhältnissen gesteuert. Je heller das Motiv oder der Hintergrund, desto geringer ist die Blitzintensität.
t s	Langzeit- Blitzsynchro- nisation	Der Blitz arbeitet in Verbindung mit einer langen Verschlusszeit, um eine korrekte Belichtung zu erzielen. Wenn Sie eine Aufnahme bei schlechten Lichtverhältnissen machen, erscheint ein Verwacklungswarnindikator ("(")") auf dem LCD-Monitor.
©	Rote-Augen- Reduktion	Wird ein Bild mit "Rotaugen" entdeckt, wird in diesem Modus automatisch eine Korrektur durchgeführt.

Größe

Sie können die für Ihre Anwendung geeignete Bildgröße wählen.

Modus		Fotomodus						
Symbol	8=	47∞	74	6		5∗	3	1
Größe	3264X 2448	3264X 2176	3072X 2304	326 183		2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Modus		•	Vid	eoclip	-Mod	dus		
Symbol	640				320			
Größe	640X480				320X240			





[FOTO-Modus]

[VIDEOCLIP-Modus]



• Je höher die Auflösung, desto geringer die Anzahl der verfügbaren Aufnahmen, da hochauflösende Bilder mehr Speicher benötigen als niedrigauflösende Bilder.

Serienbildaufnahme

Sie können den Aufnahmetyp und die Anzahl der Serienbildaufnahmen auswählen.

[EINZELBILD]: Nur ein Bild aufnehmen.

[SERIENBILD]: Es werden solange Aufnahmen

gemacht, wie der Auslöser betätigt wird. Die Aufnahmekapazität hängt vom Speicher ab.



ISCHNELL

· Damit werden 3 Aufnahmen nacheinander gemacht (2.5 Aufnahmen pro Sekunde).

[Fotomodus]

wenn der Auslöser heruntergedrückt und gehalten wird.

[AEB]

[S.SCHNELL]: Damit werden 7 Bilder pro Sekunde aufgenommen, wenn der Auslöser heruntergedrückt und gedrückt gehalten wird. Nach der Serienbildaufnahme werden die Bilder bei ihrer Wiedergabe auf dem rückseitigen LCD-Monitor gespeichert. Die maximale Bilderzahl beträgt 20: die Bildgröße ist auf 1024x768 festgesetzt.

: Macht drei Aufnahmen hintereinander bei verschiedener Belichtung: Standardbelichtung (0,0EV), Kurzbelichtung (-1.5EV) und Überbelichtung (+1.5EV). Verwenden Sie diesen Modus, wenn die Belichtung des Motivs schwierig zu

bestimmen ist

- * Eine hohe Auflösung und Bildqualität erhöhen die Dateispeicherzeit. wodurch die Standby-Zeit zunimmt.
- * Bei Auswahl des Untermenüpunktes [SERIENBILD], [SCHNELL]. [S. SCHNELL] oder [AEB] schaltet sich der Blitz automatisch ab.
- * Am besten ist es. ein Stativ für die AEB-Aufnahmen zu verwenden, da die Zeit zum Speichern iedes Bildes länger ist und da das Verwackeln der Kamera zu Verschwommenheit führen kann
- * Wenn das Menü [S.SCHNELL] ausgewählt wird, kann nur AUTO, ISO, 800 oder 1600 oder 3200 ausgewählt werden.

Belichtungsmessung

Wenn sich keine angemessenen Belichtungsbedingungen herstellen lassen. können Sie die Belichtungsmessmethode ändern, um schärfere Bilder zu erzielen.

[MULTI] : Die Belichtung wird aus dem

Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei wird die Bildmitte iedoch stärker als die Randpartien berücksichtigt. Diese Methode eignet sich zum allgemeinen Gebrauch



[PROGRAMM-Modus]

[SPOT]

: Nur das rechteckige Feld in der Mitte des LCD-Monitors wird zur Belichtungsmessung herangezogen.

Diese Methode ist geeignet, um das Obiekt im Mittelpunkt unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung richtig zu belichten.

[ZENTRIER]: Die Belichtung wird aus dem Durchschnitt des im Bildausschnitt verfügbaren Lichtes berechnet. Dabei erfolgt iedoch die Messung zum Bildausschnittsmittelpunkt hin. Diese Methode eignet sich zum Fotografieren kleiner Obiekte, wie Blumen und Insekten.

* Wenn sich das Motiv nicht im Mittelpunkt des Fokusbereichs befindet, sollten Sie die Spot-Belichtungsmessung NICHT verwenden, da es dadurch zu Belichtungsfehlern kommen könnte. Verwenden Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur.

ACB-Funktion (Automatischer Kontrastabgleich)

Mit dieser Funktion wird der Kontrast bei Fotoaufnahmen in einer Umgebung mit großen Belichtungsunterschieden, d.h. Gegenlicht oder Kontrast, automatisch korrigiert. Diese Funktion korrigiert die Helligkeit automatisch und ermöglicht eine klare Aufnahme des Motivs





- * Bei Verwendung der Modi AUTO. PROGRAM ist die ACB-Funktion (automatischer Kontrastabgleich) verfügbar.
- * Bei Verwendung der Menüs [SCHNELL], [S.SCHNELL], [AEB] ist der automatische Kontrastabgleich nicht verfügbar.
- * Bei Auswahl des automatischen Kontrastabgleiches kann nur ISO AUTO. 100 ausgewählt werden.

Schärfe

Sie können die Schärfe des aufzunehmenden Bildes einstellen. Sie können den Schärfeeffekt auf dem LCD-Monitor nicht vor der Aufnahme überprüfen, da diese Funktion nur auf gespeicherte Bilder angewendet wird.

[WEICH] : Die Konturen werden nicht betont (weich).

> Diese Bilder lassen sich später am Computer besser bearbeiten.

[NORMAL]: Die Konturen sind scharf.

Dies eignet sich zum Drucken.

[SCHARF] : Die Konturen werden betont.

Die Ränder erscheinen scharf, aber es kann zu Rauschen auf den Aufnahmen kommen.



[PROGRAMM-Modus]

Effekt

Mithilfe des digitalen Kameraprozessors lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

- NOR: Dem Bild wird kein Effekt hinzugefügt.
- : Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme
- : Die Aufnahmen werden in einem Sepia-Ton (einer gelblich braunen Schattierung) gespeichert.
- Die Aufnahmen werden in einem bläulichen Ton gespeichert.



[PROGRAMM-Modus]

- Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.
- : Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.
- : Das Bild wird als Negativ gespeichert.
- Der Benutzer kann kann die Farbe über die einzelnen Werte R (Rot). G (Grün) und B (Blau) einstellen. Diese Menüs können nur im Spezialeffekt-Modus gewählt werden.

Fokusber.

Sie können den von Ihnen bevorzugten Fokusbereich entsprechend den Aufnahmebedingungen auswählen.

[MITTEN-AF]: Es wird der rechtwinklige Bereich im Zentrum des LCD-Monitors

scharf gestellt.

[MULTI-AF]

· Diese Kamera wählt von den 9 AF-Punkten alle verfügbaren AF-

Punkte aus



[PROGRAMM-Modus]







[MULTI-AF]

* Wenn die Kamera auf das Motiv scharf stellt, wird der Autofokusrahmen grün. Wenn die Kamera nicht auf das Motiv scharf stellt wird der Autofokusrahmen rot

Qualität / Bildfrequenz

Sie können die für Ihre Aufnahmen geeignete Kompressionsrate wählen. Je höher die Kompressionsrate, desto geringer die Bildqualität.

Modus	FOTO-Modus			VIDEOCLIP-Modus		
Symbol	 			30	1,5	
Untermenüpunkt	SUPERFEIN	FEIN	NORMAL	30FPS	15FPS	
Dateityp	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	





[FOTO-Modus]

[VIDEOCLIP-Modus]




- Dieses Dateiformat ist mit DCF (Design Rule of Camera File Format) kompatibel.
- JPEG (Joint Photographic Experts Group): JPEG ist ein Bildkompressionsstandard, der von der Joint Photographic Experts Group entwickelt wurde.

Dieser Kompressionstyp wird am häufigsten zur Komprimierung von Fotos und Grafiken eingesetzt, da er die Dateien effizient ohne Beschädigung der Daten komprimiert.

Selbstauslöser / Fernbedienung

Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch auf das Bild zu kommen.

- Auswahl des Selbstauslösers:
 Wenn Sie den Auslöser drücken, wird das Bild nach Ablauf der angegebenen Zeit aufgenommen und die Selbstauslöserfunktion wird beendet.
- Auswahl eines Modus für die Fernbedienung: Die Betätigung des Auslösers auf der Fernbedienung ermöglicht eine Verzögerung von 2 Sekunden vor der Aufnahme. Nach der




■ Beschreibung des Selbstauslösers / Fernauslösemodus

Symbol	Modus	Beschreibung
OFF	AUS	Sie verwenden die Selbsttimer-Funktion nicht.
৩	10 SEK	Ein Drücken der Auslösetaste des Fernauslösers ermöglicht ein Intervall von 10 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
ଓ ^{2S}	2 SEK	Ein Drücken der Auslösetaste des Fernauslösers ermöglicht ein Intervall von 2 Sekunden, bevor das Bild aufgenommen wird.
છે	DOPPELT	Ein Bild wird nach ca. 10 Sekunden aufgenommen, und 2 Sekunden später wird ein weiteres Bild aufgenommen.
\overline{\bar{\tilde{\tilde{\tilde{0}}}}2	FERN	Sie können ein Bild auch mit dem Fernauslöser statt mit dem Auslöser der Kamera aufnehmen.

Selbstauslöser / Fernbedienung

■ Fernbedienungsreichweite
Die nebenstehende Abbildung zeigt die Reichweite
der Fernbedienung.





 Batterien der Fernbedienung auswechseln
 Beim Einlegen der Batterien in die Fernbedienung ist darauf zu achten, dass der (+)-Kontakt nach oben und der (-)-Kontakt nach unten zeigt. Lassen Sie die Batterien der Fernbedienung in einem Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe auswechseln. Verwenden Sie Batterien vom Typ CR 2025 3V.





 Bei Aufnahmen mit dem Selbstauslöser arbeitet das Selbstauslöserlämpchen wie folgt: Einstellung des 2-Sekunden-Selbstauslösers:

Das Selbstauslöserlämpchen blinkt 2 Sekunden lang im Abstand von 0.25 Sekunden

Einstellung des 10-Sekunden-Selbstauslösers:

Das Selbstauslöserlämpchen blinkt in den ersten 7 Sekunden im Abstand von 1 Sekunde. In den verbleibenden 3 Sekunden blinkt es im Abstand von 0.25 Sekunden.

- Wenn Sie w\u00e4hrend des Selbstausl\u00f6sevorgangs die Modus-Taste ZUR\u00fcCK bet\u00e4tigen, wird die Selbstausl\u00f6serfunktion abgebrochen.
- Verwenden Sie ein Stativ. um Verwacklungen zu verhindern.

Tonaufnahme / Sprachnotiz

Eine Tonaufnahme kann so lange gemacht werden, wie es die verfügbare Aufnahmezeit in Abhängigkeit von der Speicherkapazität erlaubt (Max. 10 Stunden). Sie können gesprochene Kommentare an gespeicherte Fotos anhängen.

- Tonaufnahme
 - Wählen Sie durch Drehen der Moduswahl einen Aufnahmemodus mit Ausnahme des Videoclip-Modus.
 - 2. Wählen Sie das Tonaufnahmemenü durch Drücken der Smarttaste.
 - Drücken Sie den Auslöser, um die Tonaufnahme zu starten.
 - Drücken Sie den Auslöser, und der Ton wird im Rahmen der verfügbaren Aufnahmezeit aufgezeichnet (Max. 10 Stunden).
 Die Aufnahmezeit wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Die Aufnahme der Sprachdaten dauert weiter an, auch wenn der Auslöser losgelassen wird.
 - Wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie den Auslöser erneut.
 - Dateityp: *.wav





Tonaufnahme / Sprachnotiz

- Sprachnotiz
 - Wählen Sie durch Drehen der Moduswahl einen Aufnahmemodus mit Ausnahme des Videoclip-Modus.
 - Wählen Sie das Sprachaufnahmemenü durch Drücken der Smarttaste. Wenn auf dem LCD-Monitor der Tonaufnahme-Indikator angezeigt wird, wurde die Einstellung korrekt vordenommen.



- Drücken Sie den Auslöser, um eine Aufnahme zu machen. Das Bild wird auf der Speicherkarte gespeichert.
- Der gesprochene Kommentar wird ab dem Zeitpunkt der Bildspeicherung zehn Sekunden lang aufgezeichnet. Wenn Sie während der Tonaufnahme den Auslöser drücken, wird der gesprochene Kommentar gestoppt.



 Der ideale Abstand f
ür die Tonaufnahme betr
ägt 40 cm zwischen Ihnen und der Kamera (Mikrofon).

Videoclip-Einzelbildstabilisierer

Diese Funktion verhindert Verwackelungen bei der Aufnahme von Video-Clips. Sie können dieses Menü nur im VIDEOCLIP-Modus auswählen.

 Wählen Sie das Symbol () durch Drücken auf die Smarttaste, um aufgenommene Bilder während der Videoaufnahme zu stabilisieren. Ein nochmaliges Drücken auf das Symbol beendet die Funktion.



Der Abstand zwischen den aufgezeichneten
Bildern wird enger, wenn dieses Menü gewählt wird.

Belichtungskorrektur

Die Kamera passt die Belichtung automatisch an die Lichtverhältnisse der Umgebung an. Sie können den Belichtungswert auch mit der Taste +/-einstellen. Das Menü BELICHTUNGSKORREKTUR ist in den Modi PROGRMM, ASR und VIDEOCLIP verfügbar.

- So korrigieren Sie die Belichtung
 - Drücken Sie die Belichtungskorrektur-Menütaste, und das Belichtungskorrekturmenü erscheint wie gezeigt.
 - Berühren Sie die Taste und gleiten Sie mit dem Finger darüber, um den Belichtungswert auszuwählen.
 - Drücken Sie die Belichtungskorrektur-Menütaste nochmals. Der eingestellte Wert wird gespeichert und der Einstellmodus für die Belichtungskorrektur damit beendet.
 - Ein negativer Belichtungskorrekturwert verringert die Belichtung.
 Bitte beachten Sie, dass ein positiver Belichtungskorrekturwert die Belichtung steigert und der LCD-Monitor weiß erscheint oder die Bilder u. U. nicht gelingen.



ISO

Sie können die Lichtempfindlichkeit beim Fotografieren wählen. Die spezifische Lichtempfindlichkeit einer Kamera wird durch den ISO-Wert angegeben. Das Menü ISO-Empfindlichkeit ist in den Modi PROGRAMM und MANUEL verfügbar.

- AUTO:

Die Empfindlichkeit der Kamera verändert sich automatisch durch Variablen, wie Beleuchtung oder Motivhelligkeit.

- 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 : Sie können die Verschlusszeit bei gleicher Lichtmenge durch Erhöhung ddes ISO-Wertes steigern. Bei starker Helligkeit können die Bilder



jedoch überbelichtet werden. Je höher der ISO-Wert, um so höher die Lichtempfindlichkeit der Kamera und somit ihre Fähigkeit, Aufnahmen bei Dunkelheit zu machen. Mit zunehmenden ISO-Wert nimmt jedoch auch der Rauschpegel im Bild zu, wodurch es grobkörnig erscheint.

Wenn das Menü [S.SCHNELL] ausgewählt wird, kann nur AUTO, ISO, 800 oder 1600 oder 3200 ausgewählt werden.

Weißabgleich

Der Weißabgleich ermöglicht Ihnen eine Farbregulierung, welche die Farben natürlicher erscheinen lässt. Wird ein anderes Menü als AWB (Automatischer Weißabgleich) gewählt, können Sie nur den Negativfarbeffekt wählen. Das Menü WEIßABGLEICH ist in den Modi PROGRMM. MANUEL und ASR sowie VIDEOCLIP verfügbar.

AUTO

AWR Die Kamera wählt automatisch die optimalen Einstellungen für den Weißabgleich in Abhängigkeit von den herrschenden



TAGESLICHT

Lichtverhältnissen : Für Außenaufnahmen.

BFWÖI KT

· Für Aufnahmen bei bewölktem Himmel und trübem Wetter

KUNSTLICHT H KUNSTLICHT I GI ÜHLICHT

: Für Aufnahmen mit Tageslicht-Neonbeleuchtung.

: Für Aufnahmen bei weißem Neonlicht

: Für Aufnahmen bei Glühlampenlicht (normales Glühbirnenlicht).

BENUTZERDEFINIERT 🎩 : Gestattet dem Anwender, den Weißabgleich entsprechend den Aufnahmebedingungen manuell einzustellen

Verschiedene Lichtverhältnisse können einen Farbstich auf Ihren Fotos verursachen.

- So verwenden Sie den benutzerdefinierten Weißabgleich Die Weißabgleichvoreinstellung kann von den tatsächlichen Aufnahmegegebenheiten abweichen. Wählen Sie den optimalen Weißabgleich für die akutelle Situation aus und speichern Sie ihn als benutzerdefiniert ab.
 - 1 Wählen Sie das Menü BENUTZERDEFINIERT (July) des Weißabgleichs und legen sie ein Blatt weißes Papier vor die Kamera, sodass der LCD-Monitor nur weiß zeigt.



2. OK-Menütaste : wählt den vorab gespeicherten

benutzerdefinierten

Weißabgleich.

: beendet den benutzerdefinierten **BACK-Taste**

Weißabgleich.

Auslöser : speichert den neuen

benutzerdefinierten Weißabgleich.

- Wenn Sie das nächste Mal eine Aufnahme machen, wird der benutzerdefinierte Weißabgleichwert angewendet.
- Der vom Benutzer eingestellte Weißabgleich bleibt so lange wirksam, bis er überschrieben wird.



Szenemenü

Verwenden Sie dieses Menü, um ohne großen Aufwand die optimalen Einstellungen für eine Vielzahl von Aufnahmesituationen zu konfigurieren.

instellanger far eine	vielzani von Admannesitaalonen za koniganeren.	verseh
[NACHT]	(C): Für Aufnahmen bei Nacht oder in dunkler Umgebung.	■ Auf gem
[PORTRÄT]	(S): ür Aufnahmen von Personen.	nich off
[KINDER]	(): Für Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten, zum Beispiel von Kindern.	
[LANDSCHFT]	() : Für die Aufnahme Aufnahme von entfernten Landschaften.	
[NAHAUFN.]	(☑) : Für Nahaufnahmen kleiner Objekte wie Pflanzen und Insekten.	
[TEXT]	(): Verwenden Sie diesen Modus, um ein Dokument abzufotografieren.	
[SONNENUN.]	() : Für die Aufnahme von Sonnenuntergängen.	
[DÄMMERUNG]	(): Für Szenen bei Tagesanbruch.	
[GEGENLICHT]	(☑): Für Porträts, um durch Gegenlicht verursachte Schatten zu vermeiden.	
[FEUERWERK]	(): Feuerwerkszenen.	z
[STR.&SCHN.]	(2): Für Meeres, See-, Strand- und Schneeszenen.	^
[EIGENAUFN.]	(): Diese Funktion ermöglicht es dem Fotografen, auch	
	auf das Bild zu kommen.	

(): Für Aufnahmen von appetitlich angerichteten

(): Für Aufnahmen im Café und Restaurant.


Speisen.

EFFEKT: Fotorahmen

Sie können ein Foto, das Sie aufnehmen möchten, mit 9 verschiedenen Schmuckrahmen versehen.

 Auf Fotos, die mit dem Menü [F.RAHMEN] gemacht wurden, werden Datum und Uhrzeit nicht gedruckt.





[ESSEN]

[CAFÉ]

EFFEKT: M.GIF (Animierte GIF)

Mit dem aufgenommenen Bild können Sie animierte GIFs erstellen.

- Animiertes GIF: Fortlaufende Aufnahme von Bildern und Speichern in einer Datei. Dieses Dateiformat unterstützt Animationen.
- So erstellen Sie das Animierte GIF
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf den EFFEKT-Modus.
 - 2. Drücken Sie die Menü-Taste M.GIF.
 - 3. Wählen Sie die Bildgröße und die Wiederholrate (Bilder pro Sekunde).
 - 4. Drücken Sie den AUSLÖSER, um Aufnahmen zu machen. (Max. 50 Bilder)
 - Drücken Sie die OK-Taste noch einmal, um die Aufnahme zu speichern. Die Bilder werden als animierte GIF-Datei gespeichert.









[Auswahl der Wiederholrate]







[OK-Menütaste drücken]



 Da das GIF-Dateiformat nur begrenzte Farbtöne hat, kann die Bildqualität beeinträchtigt werden.

EFFEKT: Fotomontage

Sie können 2-4 verschiedene Aufnahmen in einem Finzelbild kombinieren











[MONTAGE1]

Auswahl von 2 Fotos für eine Fotomontage



Taste drücken [Erstes Foto]





[Das gespeicherte

[Zweites Foto]

Bild1

- Wenn Sie während der Aufnahmen für eine Fotomontage die Wiedergabemodustaste drücken oder die Moduswahl drehen, wird der jeweilige Kameramodus ausgeführt. Die zuvor aufgenommenen Fotos werden gelöscht.
- Nach Aufnahme des letzten Teilbildes drücken Sie die OK-Taste. Dann startet die Sprachnotiz.

- Fin Teilfoto vor der letzten Aufnahme ändern Sie können vor der letzten Aufnahme die einzelnen Teilfotos ändern.
 - 1 Drücken Sie während der Aufnahme der Teilfotos die Taste BACK
 - 2. Das vorherige Foto wird gelöscht und ein neues Bild angezeigt. Falls davor noch ein Foto aufgenommen wurde, drücken Sie die Taste BACK noch einmal wenn Sie auch dieses löschen möchten







[Vor Aufnahme des dritten Fotos]

[Zum zweiten Foto zurückgehen]

3. Drücken Sie den Auslöser, um ein neues Foto zu machen.

EFFEKT: Fotomontage

■ Ein Teilfoto nach der letzten Aufnahme ändern

Sie können vor dem Speichern der Fotomontage die einzelnen Teilfotos ändern.

- Nach der letzten Aufnahme erscheint ein Menü wie gezeigt.
- Wählen Sie einen gelöschten Wert mithilfe der Smarttaste.
- 3. Drücken Sie die Taste BACK, und der gewählte Bild wird gelöscht.
- Drücken Sie den Auslöser, um eine neue Aufnahme zu machen.
- 5. Drücken Sie die OK-Taste, und das Bild wird gespeichert.



Verschlusszeit

Dieser Modus stellt die Verschlusszeit für die automatische Belichtung ein. Mit einer kurzen Verschlusszeit kann die Bewegung eines Motivs auf dem Foto "eingefroren" werden. Mit einer langen Verschlusszeit kann die Bewegung eines Motivs verwischt und somit ein "aktiver" Eindruck erzielt werden.



■ Finstellen der Verschlusszeit

Um die Verschlusszeit zu wählen, müssen Sie die Taste berühren und Ihren Finger nach links oder rechts bewegen.





Blende

Dieser Modus stellt den Blendenwert für die automatische Belichtung ein.

Kleine Blendenwerte bilden ein Objekt scharf ab, lassen aber den Hintergrund unscharf werden. Große Blendenwerte sorgen dafür, dass sowohl das Objekt als auch der Hintergrund scharf abgebildet werden.



FOTOGALERIE-Modus

Während der Wiedergabe der Bilder können Sie Abspieleffekte hinzufügen und eine Hintergrundmusik hören. Nur Fotos können abgespielt werden. Videoclips und Tondateien werden nicht abgespielt.

- Auswahl eines Abspielmodus
 - Drehen Sie das Moduswahlrad auf den FOTOGALERIE-Modus.



- Drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste, und die folgenden Menüs werden angezeigt.
 - : Abspielen nach Album
 - : Abspielen nach Datum



 Drücken Sie die Smarttaste, um einen gewünschten Abspielmodus auszuwählen.

FOTOGALERIE-Modus

ALBUM-Modus

Die Bilder werden nach Album abgespielt

Wird keine Speicherkarte eingeführt, kann aus den Alben Persönlich / Familie / Freunde / Ereignisse nicht gewählt werden. Alle im internen Speicher abgespeicherten Bilder werden abgespielt.

Auswahl eines Albums

Durch Drücken der Smarttaste können Sie ein Album auswählen. Fügen Sie Bilder in die Alben ein, bevor Sie ein Album auswählen.



: Im Album Persönlich abgespeicherte Bilder werden wiedergegeben.

: Im Album Familie abgespeicherte Bilder werden wiedergegeben.

: Im Album Freunde abgespeicherte Bilder werden wiedergegeben.

: Im Album Ereignisse abgespeicherte Bilder werden wiedergegeben.



■ Hinzufügen von Bildern zu einem Album

Nach Drücken der Menütaste [BEARBEITEN] werden die unten gezeigten Menüs angezeigt.

- Bewegen des Cursors / Auswählen eines Bildes: Smarttaste (Horizontal)
- Bilder auswählen: Smarttaste drücken Die von Ihnen gewünschten Bilder können gleichzeitig ausgewählt werden.
- Ein Album auswählen / annullieren: Jede beliebige Albumtaste

: Bilder in das Album Persönlich einfügen

: Bilder in das Album Familie einfügen.

: Bilder in das Album Freunde einfügen.

: Bilder in das Album Ereignisse einfügen.

- Zum vorigen Menü bewegen: BACK-Taste





FOTOGALERIE-Modus

■ Ein Album wiedergeben
Die Menütaste Diaschau drücken.



: Diaschau starten.

: Auswahl eines Effekts für die Diaschau

i : Einstellen des Wiedergabeintervalls:

: Auswahl einer Hintergrundmusik
 Eine Hintergrundmusik kann mit Bildern
 wiedergegeben werden. Nur eine
 gespeicherte Musik kann ausgewählt
 werden. Zur Hintergrundmusik-Liste können keine Musikstücke
 hinzugefügt werden.


: Auswahl der Wiedergabedauer

[WIEDERG.] : Die Diaschau wird so lange wiederholt, bis sie


abgebrochen wird.

[WIEDERHOL]: Die Diaschau wird nach einem Durchlauf beendet.

- * Jeder Effekt hat eine andere Hintergrundmusik.
- * Weitere Informationen zur Diashow finden Sie auf den Seiten 57.



- Nach Drücken der Taste Edit werden die unten gezeigten Menüs angezeigt.
- Drücken Sie die horizontale Smarttaste.
- Berühren Sie die Smarttaste und das ausgewählte Bild wird gedreht. Drücken Sie die Smarttaste, und die Information des gedrehten Bildes wird gespeichert.



s : dreht das Bild entgegen dem Uhrzeigersinn.





Datums modus

Wenn ein Bild aufgenommen wird, hat dieses Bild Datumsinformationen. Im Datumsmodus werden die Bilder nach dem Datum abgespielt.

- So wählen Sie ein Datum aus Durch Drücken derSmarttaste können Sie ein Datum auswählen.
 - » Die Verwendung des Menüs für den Datumsmodus ist gleich dem des Albenmodus. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Seite 49.



FOTOGALERIE-Modus

Modus Bilder auswählen

Wählen Sie die gewünschten Bilder aus und fahren Sie mit der Diashow fort. Wenn die Speicherkarte nicht eingesetzt ist, ist die Funktion "Bildmodus auswählen" unwirksam.

1. Die Smarttaste verwenden, um die Diashow auszuwählen



2. Smarttaste verwenden und auf Wiedergabemodus drücken.



3 Die untere Smarttaste verwenden um das Bildoptionssymbil auszuwählen.



4. Die untere Smarttaste verwenden, um die gewünschten Bilder auszuwählen.



5. Bei Auswahl eine Bildes wird in der oberen. rechten Ecke ein Optionssymbol und in der unteren Ecke die Anzahl der ausgewählten Bilder angezeigt.



6. Smarttaste verwenden und auf OK drücken.



7. Smarttaste verwenden, um auf WIDERGABE zu drücken und die Diashow zu starten.



Wiedergabemodus starten

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie die Wiedergabemodus-Taste (), um den Wiedergabemodus einzustellen. Die im Speicher abgelegten Bilder können nun wiedergegeben werden.

Wenn sich eine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen auf die Karte angewendet.

Wenn sich keine Speicherkarte in der Kamera befindet, werden alle Kamerafunktionen ausschließlich auf den internen Speicher angewendet.

Standbilder wiedergeben

- Drücken Sie die WIEDERGABEMODUS
 Taste, um den Wiedergabemodus einzustellen.
- Das zuletzt gespeicherte Bild wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.

- Berühren Sie die Taste und gleiten Sie mit dem Finger nach links / rechts, um ein Bild auszu wählen
- ** Bei Drücken der Taste ① oder ② wird das Bild fortlaufend wiedergegeben.









 Toneinstellungen: Um den Toneinstellungsmodus auszuwählen, halten Sie die Wiedergabemodustaste länger als 3

Sekunden gedrückt. Im Toneinstellungsmodus werden Auslöserton, Betriebston, Startton und Effektton nicht erzeugt.

Um den Toneinstellungsmodus abzubrechen, schalten Sie die Kamera durch Drücken des Betriebsschalters ein.

Videoclips abspielen

- Benutzen Sie die Smarttaste, um den gewünschten Videoclip auszuwählen.
- Die Videoclip-Datei wird mit Hilfe der Wiedergabe/Pause-Taste abgespielt.
 - Um die Videoclip-Wiedergabe vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die **II**-Taste erneut.
 - Durch erneutes Drücken der ► Taste wird die Wiedergabe der Videoclip-Datei fortgesetzt.
 - Um den Videoclip bei der Wiedergabe rückwärts zu durchlaufen, drücken Sie die ◀ ◀ Taste. Um den Videoclip schnell vorwärts zu durchlaufen, drücken Sie die ▶ ▶ Taste. Wann immer die ◀ ◀ / ▶ ▶ Taste gedrückt wird, wird die Suchgeschwindigkeit um das 2fache, 4fache, 8fache und 16fache erhöht.



- Um die Wiedergabe des Videoclips anzuhalten, Drücken Sie die Taste.
- Durch Drücken der Taste BACK (ZURÜCK) wird das Menü PLAY MODE angezeigt.

Wiedergabemodus starten

Videoclip-Aufnahmefunktion

Videoclip auf Fotos festhalten.

- Drücken Sie die II Menütaste während der Wiedergabe eines Videoclips.
- Drücken Sie die Aufnahmemenü-Taste. Das aufgenommene Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.



» Die aufgezeichnete Videoclip-Datei hat dieselbe Größe wie der Originalvideoclip (640 x 480 oder 320 x 240).

Videoschnitt der Kamera

Sie können gewünschte Bilder aus Video-Clips während der Wiedergabe ausschneiden.

- 1. Drücken Sie die Extrahiermenütaste an der Stelle des Clips, wo Sie ein Bild herauslösen möchten.
- Drücken Sie die Extrahiermenütaste an der Stelle des Clips, wo Sie das Ausschneiden des Bildes anhalten möchten.




- 3. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt.
- Drücken Sie die Smarttaste und wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt.
 - [JA] : Die extrahierten Bilder werden unter einem neuen Dateinamen abgespeichert.

[NEIN]: Das Zuschneiden des Clips wird abgebrochen.


» Beträgt die Spieldauer weniger als 5 Sekunden, kann der Videoclip nicht zugeschnitten werden.

Tonaufnahmen wiedergeben

- Benutzen Sie die Smarttaste, um die abzuspielenden Tonaufnahmen auszuwählen.
- 2. Durch Drücken der Taste Play (WIEDERGABE) werden die Menüs für TON angezeigt.
- Drücken Sie die ► Taste, um eine Tonaufnahme-Datei wiederzugeben.







- Um die Wiedergabe der Tonaufnahme anzuhalten, drücken Sie die ■Taste.



Wiedergabemodus starten

Aufgenommene Sprachaufnahmen wiedergeben

- Wählen Sie das Foto mit der Sprachaufnahme mithilfe der Smarttaste.
- 2. Durch Drücken der Taste Edit (BEARBEITEN) wird das Menü VIDEOCLIP angezeigt,
- 3. Eine Sprachnotiz wird durch Drücken der Taste MEMOWIEDERG. Abgespielt.
 - Um die Tondatei vorübergehend anzuhalten, drücken Sie die II-Taste.
 - Durch erneutes Drücken der ▶ Taste wird die Wiedergabe der Tondatei fortgesetzt.
 - Um die Wiedergabe der Tonaufnahme anzuhalten, drücken Sie die Taste.

LCD-Monitoranzeige

Auf dem LCD-Monitor werden Aufnahmeinformationen zum angezeigten Bild eingeblendet.



LCD-Monitoranzeige

Nr.	Beschreibung	Symbole	Seite
1	Batterie		S.16
2	ISO	80~3200	S.42
3	Blendenwert	F2.8 ~ F7.0	S.48
4	Verschlusszeit	15~1/1500	S.47
5	Blitz	ON/OFF	S.34~35
6	Bildgröße	3264 X 2448	S.36
7	Aufnahmedatum	2007.07.01	-
8	Schieber	←	-
9	Fn-Menü: Smarttaste drücken	Edit / Play	-
10	Grundeinstellungen	1	S.67~69
11	DPOF-Menü	ь	S.59
12	Menü Löschen	份	S.58
13	Menü Schützen	Отп	S.58
14	Menü Diaschau	D	S.57
15	Symbol Wiedergabemodus		-
16	Ordnername und Nummer des gespeicherten Bildes	100-0001	S.70

Mit den Kameratasten die Kamera einstellen

Im Wiedergabemodus lassen sich die Wiedergabefunktionen mit den Kameratasten mühelos einstellen.

Wiedergabemodus-Taste

- Wenn Sie die Kamera mit dem EIN-/AUS-Schalter eingeschaltet haben, können Sie die WIEDERGABEMODUS-Taste einmal drücken, um in den Wiedergabemodus zu schalten und nochmals drücken, um in den Aufnahmemodus zu schalten.
- Sie k\u00f6nnen die Kamera mit der Wiedergabemodus-Taste auch einschalten.. Die Kamera wird im Wiedergabemodus eingeschaltet. Dr\u00fccken Sie die Taste WIEDERGABE-Modus erneut, um die Kamera auszuschalten.

BACK-Taste

 Wenn die Menüs angezeigt werden, drücken Sie diese Taste. Das vorige Menü wird angezeigt oder das angezeigte Menü wird ausgeblendet.



Die Verwendung der Fernbedienung im Wiedergabemodus

Videoclips und Bilder können mithilfe der Fernbedienung wiedergegeben werden.



** Auf der Seite 40 finden Sie Informationen zur Verwendung de Fernbedienung im Aufnahmemodus.

Indexbild (■) / Vergrößerung (Q)-Taste

Sie können mehrere Bilder betrachten, ein gewähltes Bild vergrößern und einen gewählten Bildausschnitt zuschneiden und speichern.

■ Indexbildanzeige

- Drücken Sie die Indexbild-Taste, w\u00e4hrend ein Vollbild angezeigt wird.
- Die Mehrfachbildanzeige hebt das Bild hervor, welches bei Auswahl des Mehrfachbildmodus angezeigt wurde.
- 3. Drücken Sie die Smarttaste, um zu einem bestimmten Bild zu gelangen.
- 4. Um ein Bild separat anzuzeigen, betätigen Sie die Vergrößerungstaste.









[Normaler Anzeigemodus]

[Indexbild-Anzeigemodus]

■ Bildvergrößerung

- Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern möchten, und betätigen Sie die Vergrößerungstaste.
- 2. Die verschiedenen Bildausschnitte können mithilfe der Smarttaste betrachtet werden.
- Wenn Sie die Indexbild-Taste drücken, wird das Bild bis auf seine ursprüngliche ganze Größe verkleinert.
 - Ob es sich um eine Bildvergrößerung handelt, lässt sich feststellen, indem Sie den Vergrößerungsindikator unten links auf dem LCD-Monitor überprüfen.





- (Ist das Bild nicht vergrößert, wird kein Indikator
- angezeigt.) Sie können auch den Ausschnitt der Vergrößerung überprüfen.
- Videoclips und WAV-Dateien können nicht vergrößert werden.
- Bei der Bildvergrößerung kann es zu einem Qualitätsverlust kommen.

■ Maximale Vergrößerung im Verhältnis zur Bildgröße.

Bildgröße	8"	[⊿] 7∞	7	6.	5∞	3.	14
Maximale Vergrößerung	X10.20	X6.47	X9.60	X7.63	X7.36	X6.40	X3.20

Diaschau starten

Bilder können ohne Unterbrechung in vorgegebenen Abständen gezeigt werden. Sie können die Kamera an einen externen Monitor anschließen und Ihre Diaschau auf diesem Gerät ausgeben.

Während der Wiedergabe einer Diaschau wird nur das erste Bild einer VIDEO-Datei angezeigt.

Wenn die Diashow läuft, wird die Sprachaufnahmedatei nicht angezeigt.





■ Diaschau-Effekte konfigurieren

Auf die Diaschau können einzigartige Bildeffekte angewendet werden.

[AUS]

: Es wird kein Effekt hinzugefügt.

[GRUNDEFFEKT]

: Der Effekt Ein-/Ausblenden

wird hinzugefügt, und die Bilder

werden in einem festgelegten

Intervall angezeigt.

[KLASSISCH]

: Sie können einem Bild Rauschen hinzufügen, um Ihrem Foto ein klassischeres Gefühl zu geben.

[ERINNERUNGEN]: Der Film wurde "auf alt getrimmt", sodass er aussieht wie

ein alter Film.

[RHYTHMISCH] : Bilder werden mit verschiedenen Effekten angezeigt. : Bilder werden mit verschiedenen Effekten angezeigt.

[VERGNÜGEN]

■ Einstellen des Wiedergabeintervalls

Sie können das Wiedergabeinter-vall für die Bilder der Diaschau festlegen.

[1 SEK] : Das Wiedergabeintervall beträgt 1

Sekunde

[3 SEK] : Das Wiedergabeintervall beträgt 3

Sekunden

[5 SEK] : Das Wiedergabeintervall beträgt 5 Sekunden. [10 SEK]: Das Wiedergabeintervall beträgt 10 Sekunden.

* Das Intervall-Menü funktioniert nur in den Menüs [AUS], [GRUNDEFFEKT].



Auswahl der Wiederholungsoption für die Diaschau.

IWIEDERG.1

· Die Diaschau wird nach einem Durchlauf beendet

[WIEDERHOL]

: Die Diaschau wird so lange wiederholt, bis sie abgebrochen

wird



So schützen Sie die Bilder

Diese Funktion schützt die Aufnahmen vor unabsichtlichem Löschen (SPERREN).

Mit ihr können Fotos auch wieder freigegeben werden, die vorher geschützt waren (FREIGABE).

[ONE]: Angezeigtes Bild schützen/freigeben.

[ALL] : Alle gespeicherten Bilder schützen/freigeben.



- Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint das Löschschutz- Symbol auf dem LCD-Monitor. (Ein ungeschütztes Bild hat keine Anzeige.)
- Im Modus SPERREN wird das Bild vor der Löschfunktion, aber NICHT vor der Formatierungsfunktion geschützt.





Fotos löschen

Um das angezeigte Bild zu löschen.

[JA] : löscht das angezeigte oder markierte (✓) Bild.

[NEIN] : cancels deleting displayed image or checked (✓) image.



- Die geschützten Bilder können nicht gelöscht werden
- Wenn Sie mehrere Bilder löschen wollen, markieren Sie die zu löschenden Bilder mithilfe der () – Taste und der Smarttaste (horizontal) und drücken Sie dann auf die Menütaste [JA].
- Die Anzahl der Bilder wird rechts unten auf dem LCD-Monitor angezeigt.



DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) ermöglicht es, Druckdaten im MISC-Ordner der Speicherkarte festzuhalten. Sie können bestimmen, welches Bild und wie viele Kopien des Bildes bei einem Ausdruck angefertigt werden sollen.
- Der DPOF-Indikator erscheint auf dem LCD-Monitor, wenn ein Bild mit DPOF-Daten wiedergegeben wird. Sie können die Bilder auf einem DPOF-Drucker oder von einer zunehmenden Anzahl von Fotofachlaboren ausdrucken lassen.
- Diese Funktion ist für Videoclips und Tonaufnahmedateien nicht verfügbar.
- Ist keine Speicherkarte eingesetzt, werden die Menüs zwar auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.
- Wird das im Weitwinkelmodus aufgenommene Bild in Echtgröße ausgedruckt, können 8% am linken und rechten Seitenrand des Bildes nicht gedruckt werden. Überprüfen Sie vor dem Ausdrucken des Bildes, ob Ihr Drucker Weitwinkelbilder unterstützt. Wenn Sie das Bild in einem Fotolabor ausdrucken lassen, verlangen Sie den Ausdruck als Weitwinkelbild. (Einige Fotolabors unterstützen den Ausdruck in Weitwinkel-Größe nicht.

DPOF: STANDARD

Dank dieser Funktion können Sie Informationen zur Anzahl der zu druckenden Bilder auf Ihrer Speicherkarte festhalten.

- Das BILDER-Menü wird durch Drücken der Smarttaste gewählt.
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.

[EIN BILD] : Anzahl der Ausdrucke des angezeigten Bildes wählen.

[ALLE]

 : Anzahl der Ausdrucke für alle Bilder mit Ausnahme von Videoclip- und Tonaufnahmedateien einstellen.

[ABBRUCH]: Druckeinstellung abbrechen

 Drücken Sie die OK -Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn ein Bild DPOF-Daten aufweist, wird der DPOF-Indikator () angezeigt.







DPOF: DRUCKGRÖSSE

Wenn Sie auf der Speicherkarte gespeicherte Bilder drucken, können Sie die Druckgröße angeben. Das Menü [GRÖSSE] steht nur für DPOF 1.1kompatible Drucker zur Verfügung.

- So stellen Sie die Druckgröße ein
 - 1. Das Menü [GRÖSSE] wird durch Drücken der Smarttaste gewählt.
 - 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt. indem Sie die Smarttaste drücken.

[EIN BILD] : Druckgröße für das angezeigte Bild

wählen

: Druckgröße aller gespeicherten [ALLE]

Bilder ändern

[ABBRUCH] : Sämtliche

zu bestätigen. Wenn ein Bild DPOF-Daten aufweist. wird der DPOF-Indikator angezeigt.



* DPOF-[GRÖSSE]-Sekundärmenü: [ABBRUCH], [3X5], [4X6], [5X7], [8X10]



• Je nach Hersteller und Druckermodell kann es etwas länger dauern, bis der Druckvorgang abgebrochen wird.

DPOF: INDEX

Bilder (mit Ausnahme von Videoclips und Tondateien) werden als Index aedruckt.

- 1. Das [INDEX]-Menü wird durch Drücken der Smarttaste gewählt.
- 2. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt. indem Sie die Smarttaste drücken.

Auswahl von [NEIN] : Bricht die

Indexdruckeinstellung ab.

Auswahl von [JA] : Das Bild wird im

Indexformat gedruckt.



So drehen Sie ein Bild

Sie können die gespeicherten Bilder in mehreren Stufen drehen. Wenn die Wiedergabe des gedrehten Bildes beendet ist, wird es im gedrehten Zustand aespeichert.

- 1. Drücken Sie die Taste Edit (Editieren).
- 2. Die MENÜ-Taste [DREHEN] drücken.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken













[Vor Drehung des Bildes]

[RECHTS 90°]

[180°]

4. Wenn Sie das gedrehte Bild auf dem LCD-Monitor anzeigen, können links und rechts vom Bild leere Flächen erscheinen.

Größe ändern

Verändern die Sie Auflösung (Größe) aufgenommener Bilder. Wählen Sie [STARTBILD], um ein Foto als Startbild zu speichern. Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen.



- 1. Drücken Sie die Taste Edit (Editieren).
- 2. Die MENÜ-Taste [RESIZE] drücken.
- 3. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.



■ Arten der Bildgrößenänderung

GRÖSSE	3072X2304	2592X1944	2048X1536	1024X768	STARTBILD
8-	•	•	•	•	•
7∞		•	•	•	•
5			•	•	•
3-				•	•
1					•

GRÖSSE	2784X1856	2208X1472	1248X832
¹ 7 ^M	•	•	•
GRÖSSE	2784X1566	2208X1242	1344X756
6*	•	•	•

Größe ändern



- Sie k\u00f6nnen die Aufl\u00f6sung nur f\u00fcr die im JPEG 4:2:2-Format komprimierten Dateien \u00e4ndern.
- Das in der Größe geänderte Bild erhält einen neuen Dateinamen. Das [STARTBILD] wird nicht auf der Speicherkarte, sondern im internen Speicher abdespeichert.
- Es kann nur 1 Bild unter [STARTBILD] gespeichert werden. Wenn Sie ein neues [STARTBILD] speichern, wird das vorherige Startbild gelöscht.
- Falls die Speicherkapazität nicht ausreicht, um das in der Größe veränderte Bild zu speichern, erscheint die Meldung [SPEICHER VOLL!] auf dem LCD-Monitor, und das in der Größe geänderte Bild wird nicht gespeichert.

Ausschneiden

Sie können einen Bildausschnitt extrahieren und separat speichern.

- 1. Wählen Sie ein Bild aus, das Sie vergrößern wollen.
- 2. Drücken Sie die Taste Edit (Editieren).
- 3. Die MENÜ-Taste [ZUSCHNEID] drücken.
- Vergrößern Sie das Bild mithilfe der Zoomtaste.
 Das Bild kann mithilfe der Smarttaste verschoben werden.
- Ein Bestätigungsfenster wird beim Drücken der Smarttaste angezeigt.
- Die Taste [JA] drücken. Das zugeschnittene Bild wird unter neuem Namen gespeichert und auf dem LCD-Monitor angezeigt.





** Wenn zu wenig Speicher verfügbar ist, um das zugeschnittene Bild zu speichern, kann das Bild nicht zugeschnitten werden.

Effekt

Mithilfe des digitalen Kameraprozessors lassen sich Spezialeffekte auf Ihren Fotos hinzufügen.

- 1. Drücken Sie die Taste Edit (Editieren).
- 2. Drücken Sie die Menütaste [EFFEKT].
- Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie die Smarttaste drücken.
- : Konvertiert das Bild in eine Schwarzweißaufnahme.
- Die Aufnahme wird in einem Sepiaton gespeichert. (einer gelblich-braunen Farbe).
- : Die Aufnahmen werden in einem bläulichen Ton gespeichert.
- Die Aufnahmen werden in einem rötlichen Ton gespeichert.
- : Die Aufnahmen werden in einem grünlichen Ton gespeichert.
- : Das Bild wird als Negativ gespeichert.



Animiertes GIF

Mit dem aufgenommenen Bild können Sie animierte GIF-Dateien erstellen. Animiertes GIF: Fortlaufende Aufnahme von Bildern und Speichern in einer Datei. Dieses Dateiformat unterstützt Animationen.

- So erstellen Sie die animierte GIFs
 - 1. Drücken Sie die Taste Edit (Editieren). 2. Die MENÜ-Taste [M.GIF] drücken.





- 3. Wählen Sie die Bildgröße und die Wiederholrate (Bilder pro Sekunde).
- 4. Wählen Sie die gewünschten Bilder mithilfe der Smarttaste.



5. Durch Drücken der OK-Taste wird eine animierte GIF-Datei gespeichert.

Animiertes GIF

- So spielen Sie die animierte GIFs ab
 - Mithilfe der Smarttaste. eine animierte GIF auswählen.
 - 2. Die vertikale Smarttaste. drücken, und die Menüs werden angezeigt.
 - 3. Drücken Sie die STARTMENÜ-Taste (▶).



Rote-Augen-Reduktion

Bei Wiedergabe eines Bildes mit "Rotaugen" kann dieser Mangel durch Betätigung der Taste behoben werden.

- 1. Wählen Sie ein Bild mit roten Augen aus.
- 2. Drücken Sie die Taste Edit (Editieren).
- 3. Drücken Sie die Taste [R. AUGEN RED.] Automatische Korrektur des Rote-Augen-Effekts
- 4. Drücken Sie die OK-Taste, und das veränderte Bild wird unter einem neuen Dateinamen gespeichert.





PictBridge

Sie können die Kamera über ein USB-Kabel an einen Drucker anschließen, der PictBridge (separat erhältlich) unterstützt, und die gespeicherten Bilder direkt ausdrucken. Video-Clips und Audiodateien können nicht gedruckt werden

- Kamera für einen Drucker einrichten.
 - Die Einstellmenü-Taste drücken und die Menütaste drücken.
 - Wählen Sie das Menü [DRUCKEN] durch Drücken der Smarttaste



■ So schließen Sie die Kamera an einen Drucker an



Wenn Sie nach Anschluss der Kamera an den Drucker [COMPUTER] auswählen, wird die Meldung [COMPUTER VERBINDEN...] angezeigt und die Verbindung nicht hergestellt. Wählen Sie das Menü [DRUCKER], wenn Sie die Kamera an Ihren Drucker anschließen. In Abhängigkeit von Fabrikat und Modell des Druckers kann es eventuell nicht möglich sein, Ihre Kamera an einen Drucker anzuschließen.

■ Einfaches Drucken

Wenn die Kamera im Wiedergabemodus an einen Drucker angeschlossen wird, lassen sich mit den Standard-Druckeinstellungen ganz einfach Fotos ausdrucken

- Verbinden sie die Kamera im Wiedergabemodus mit dem Drucker. Es erscheinen die nachfolgend gezeigten Menüsymbole.
- 2. Drücken Sie die Taste



Wählen Sie das Menü [JA], und das Bild wird gedruckt.



Druckmodus
 Sie können den Modus für einfaches Drucken wählen.

C: Standard-Druckmodus

: Modus für einfaches Drucken



PictBridge

 Standardeinstellungen
 Für die zu druckenden Bilder können Sie die Papiergröße, das Druckformat, die Papierart, die Druckqualität, den Datumsaufdruck und Druck des Dateinamens im Menü wählen.



Nr.	Symbol	Beschreibung	Menu
1	4	Auswahl der Bilder für den Druck	EIN BILD, ALLE
2	47	Einstellen der Größe des Druckpapiers	AUTO, POSTKARTE, KARTE, 4 X 6, L, 2L, LETTER, A4, A3
3	=	Einstellen der Bildanzahl, die pro Blatt gedruckt werden soll	AUTO, RANDLOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
4	⁴ A	Einstellen der Qualität des Druckpapiers	AUTO, NORMAL, TYP 1, TYP 2
5	đΑ	Einstellen der Qualität des zu druckenden Bildes	AUTO, ENTWURF, NORMAL, FEIN
6		Einstellen, ob das Datum aufgedruckt werden soll	AUTO, AUS, EIN
7	T	Einstellen, ob der Dateiname gedruckt werden soll	AUTO, AUS, EIN

- ** Manche Menüoptionen werden nicht von allen Herstellern und Druckermodellen unterstützt. Nicht unterstützte Menüs werden trotzdem auf dem LCD angezeigt, sind aber nicht wählbar.
- ** Werden die Werte bei der automatischen bzw. manuellen Einstellung nicht geändert, werden sie automatisch beibehalten.
- Bilder drucken (Standard-Modus)
 Die Bilder werden mit veränderten Druckereinstellungen gedruckt.
 - Drücken Sie im Standard-Druckmodus die Druckmenü-Taste.
 - » Nach der Bildauswahl können Sie die Taste Druckmenü verwenden.
 - 2. Wählen Sie das Menü [JA].





 Der rechts abgebildete Bildschirm erscheint, und das Bild wird gedruckt. Wenn kein Bild ausgewählt wurde, wird die Meldung [KEIN BILD!] angezeigt. Drücken Sie beim Drucken die Taste LINKS, um den Ausdruck abzubrechen.



PictBridge

- ZURÜCKSETZEN Initialisiert die vom Benutzer geänderten Einstellungen.
 - Drücken Sie im Standard-Druckmodus die Menütaste ZURÜCK.



Grundeinstellungen

In diesem Modus können Sie grundlegende Einstellungen vornehmen. Sie können das Einstellmenü in allen Kameramodi mit Ausnahme des Tonaufnahmemodus benutzen.

■ Bei den mit gekennzeichneten Menüpunkten handelt es sich um die Standardeinstellungen.

Menüreiter	Hauptmenü		Sekundärmenü				
	OSD-EINR	RANDLOS		BASISINFO		S.69	
	(Aufnahmemodus)	VERBOR	RG	(OSD AUS	0.03	
	OSD-EINR	RANDLO	os	В	ASISINFO	S.69	
	(Wiedergabemodus)	VERBOR	RG		-	5.09	
	DATEI	SERIE		Z	URÜCKS.	S.70	
	Language	ENGLISH	한국어		FRANÇAIS		
1		DEUTSCH	ESPAÑOL		ITALIANO	S.70	
Menü		简体中文	繁體中文		日本語		
Setup 1		РУССКИЙ	PORTUGUÊS		DUTCH		
	Language	DANSK	SVENSKA		SUOMI		
		ไทย	BAH	ASA	عر بي		
		POLSKI	Ма	gyar	Čeština		
		Türkçe		-	-		
	DAT&ZEIT	2007/07/01	JJ/MI	M/TT	MM/TT/JJ	S.70~71	
	DATAZLII	TT/MM/JJ	AUS		-	3.70~71	

Grundeinstellungen

Menüreiter	Hauptmenü	Sekund	lärmenü	Seite	
		Verfügbare S	tädte Weltzeit		
		LONDON	KAP VERDE		
		MITTLERER ATLANTIC	BUENOS AIRES		
		NEUFUNDLAND	KARAKAS, LA PAZ		
		NEW YORK, MIAMI	CHICAGO, DALLAS		
		DENVER, PHOENIX	LOS ANGELES, SAN FRANCISCO		
		ALASKA HONOLULU, HAWAII			
		SAMOA, MIDWAY	WELLINGTON, AUCKLAND		
\mathcal{I}_1	DAT&ZEIT	OKHOTSK	GUAM, SYDNEY	S.70~7	
Menü		DARWIN, ADELAIDE	SEOUL, TOKIO		
Setup 1		BEIJING, HONG KONG	BANKOK, JAKARTA]	
.		YANGON	ALMATY		
		KATAMANDU	MUMBAY, NEW DELHI		
		TASCHKENT	KABUL		
		ABU DHABI	TEHERAN		
		MOSKAU			
		ROM, PARIS, BERLIN	-		
	AUFDRUCK	AUS	DATUM	S.71	
	7101 BITOOR	DAT. & ZT.	-	3./1	
	LCD	AUTO	DUNKEL	S.72	
1/2		NORMAL	HELL	0.72	
Menü Setup 2	AF-LICHT	AUS	EIN	S.72	
Octup 2	AUTO.AUS	1, 3, 5, 10 MIN	-	S.72	
	SCHN.ANS	AUS	0.5, 1, 3 SEK	S.73	

Menüreiter	Hauptmenü	Sekund	ärmenü	Seite
	OTA DTDI D	AUS		0.70
	STARTBLD	EIG.BILD	-	S.73
	LAUTSTÄRKE	AUS	NIEDRIG	0.74
	LAUISTARKE	MITTEL	HOCH	- S.74
	PIEPSER	AUS	TON1	S.74
\mathcal{I}_3	PIEPSER	TON2	TON3	5.74
Menü Setup 3	STARTTON	AUS	TON1	S.74
	STARTTON	TON2	TON3	5.74
	AUSL.TON	AUS	TON1	S.74
	AUSL.TON	TON2	TON3	3.74
	FORMAT.	NEIN	JA	S.75
	LÖSCHEN	NEIN	JA	S.75
1/4	COPIER	NEIN	JA	S.76
Menü Setup 4	VIDEOAUS	NTSC	PAL	S.76
	ZURÜCKS.	NEIN	JA	S.77

^{*} Änderung der Menüs ohne Vorankündigung vorbehalten.

Grundeinstellungen

- So benutzen Sie das Menü Grundeinstellungen.
 - 1. Drücken Sie in jedem beliebigen Modus, außer im Fotogallerie-Modus, die Erweiterungsmenütaste (>) und drücken Sie die Einstellmenü-Taste (×).







Menü Setup 1(✓₁)

OSD Finr.

Sie können die Informationen zur Aufnahme (Aufnahmemodus) und zum angezeigten Bild (Wiedergabemodus) überprüfen.





[Menü Aufnahmemodus]

[Menü Wiedergabemodus]

[ALLE]

: Wenn die Smarttaste berührt wird, werden die Symbole vergrößert und die OSD-Informationen werden angezeigt.

[BASISINFO]: Wenn die Smarttaste berührt wird, werden die Symbole vergrößert und die OSD-Informationen werden nicht vergrößert.

[VERBORG]: Wenn die Kamera 3 Sekunden lang nicht arbeitet, werden alle OSD-Informationen ausgeblendet. Wird der Auslöser gedrückt oder halb gedrückt, werden die Anzahl der Aufnahmen, die Verschlusszeit und das Autofokus-Messfeld angezeigt. Die OSD-Informationen können mithilfe der Kameratasten. (mit Ausnahme des Auslösers) angezeigt werden.

[OSD AUS]

: Wird die Kamera für ca. 30 Sekunden nicht benutzt, blinken die Betriebsleuchte und das Autofokus-Lämpchen, und der LCD-Monitor geht aus. (OSD aus wird nur auf das Menü Aufnahmemodus angewandt.)

Menü Setup 1(✓₁)

Datei

Mit Hilfe dieser Funktion kann der Benutzer das Format des Dateinamens wählen

[SERIE] : Die Nummerierung neuer Dateien beginnt auch nach Einsetzen einer neuen Speicherkarte, nach einer Formatierung oder nach dem Löschen aller Fotos nicht von vorn.



[ZURÜCKS.]: Mit der Funktion "Zurücksetzen" wird der nächste Dateiname auf 0001 gesetzt, auch nach dem Formatieren, dem Löschen aller Bilder oder dem Einsetzen einer neuen Speicherkarte.

- Der erste Ordner wird unter dem Namen 100SSCAM gespeichert; der erste Dateiname unter SNV80001.
- Die Dateinamen werden fortlaufend von SNV80001 ightarrow SNV80002 ightarrow \sim ightarrow SNV89999 zugewiesen.
- Die Ordnernummern werden wie folgt der Reihe nach von 100 bis 999 vergeben: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Die maximale Anzahl von Dateien in einem Ordner ist 9999.
- Die auf der Speicherkarte verwendeten Dateien sind mit dem DCF- (Design rule for Camera File system) Format kompatibel.

Language

Auf dem LCD-Monitor können verschiedene Sprachen angezeigt werden. Die Spracheinstellung bleibt auch dann erhalten, wenn der Akku entnommen und wieder eingesetzt bzw. das Ladegerät getrennt und wieder angeschlossen wird.

 Language-Untermenüs:
 Englisch, Koreanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Japanisch, Russisch, Portugiesisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Thai, Bahasa (Malaysia/Indonesien), Arabisch, Polnisch, Ungarisch, Tschechisch, und Türkisch.



Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen

Sie können das Datum und die Uhrzeit, die auf den Aufnahmen erscheinen, ändern und den Datumstyp einstellen.

- Datumstyp: [JJ/MM/TT], [MM/TT/JJ], [TT/MM/JJ], $[{\sf AUS}]$



Menü Setup 1(✓₁)

Datum / Uhrzeit / Datumstyp einstellen

■ WELTZEIT

Das unter [DAT&ZEIT] ausgewählte Datum und die gewählte Uhrzeit entsprechen Datum und Zeit Ihres derzeitigen Standpunkts. Durch die Einstellung von WELTZEIT können das jeweilige Datum und die jeweilige Urzeit bei Auslandsreisen auf dem LCD-Monitor angezeigt werden.

1. Das Menü [2007/07/01] unter [DAT&ZEIT] mithilfe der Smart-Taste auswählen.



Bei Auswahl des Menüs [SEOUL, TOKIO] mithilfe der Smarttaste, wird auf Weltzeit umgestellt.



- Um die Sommerzeit einzustellen, w\u00e4hlen Sie das Symbol (\u00e4) auf der rechten Seite.
- Um eine Stadt auszuwählen, die horizontale Smarttaste verwenden.
- * Weitere Informationen über verfügbare Städte finden Sie auf Seite 68.



Menü Setup 2(✓₂)

Aufnahmedatum aufdrucken

Mit dieser Option können DATUM/UHRZEIT auf Fotos festgehalten werden.

- Untermenüs

[AUS] : Die Bilddatei erhält keinen

DATUM/ZEIT-Aufdruck.

[DATUM] : Die Bilddatei erhält einen

Datumsaufdruck.

[DAT. & ZT.] : Die Bilddatei erhält einen

DATUM/ZEIT -Aufdruck.



- * Datum und Zeit werden auf dem Foto unten rechts aufgedruckt.
- In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.
- ** In Abhängigkeit vom Hersteller und Druckmodus ist es möglich, dass das auf einem Bild gedruckte Datum nicht korrekt ist.

Menü Setup 2(🎤)

LCD-Helligkeit

Sie können die Helligkeit des LCD-Monitors regulieren.

- Untermenüs : [AUTO], [DUNKEL], [NORMAL], [HELL]
- Bei Auswahl des Menüs [AUTO] wird die LCD-Helligkeit automatisch entsprechend den Aufnahmebedingungen eingestellt.
- Bei Auswahl des Menüs [AUTO] im Wiedergabemodus wird die LCD-Helligkeit als Menü [NORMAL] festgelegt.



Autofokus-Licht

Sie können die Autofokus-Lampe ein- und ausschalten.

- Untermenüs
 - [AUS] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen nicht auf.
 - [EIN] : Das AF-Licht leuchtet bei schlechten Lichtverhältnissen auf



Automatische Abschaltung

Diese Funktion schaltet die Kamera nach einer bestimmten Zeit ab, um die Batterie zu schonen.

- Untermenüs
 - [1, 3, 5, 10 MIN] : Die Kamera schaltet sich bei Nichtbenutzung automatisch nach der zuvor eingestellten Zeitspanne



 Nach dem Austausch der Batterie bleibt die Einstellung der automatischen Abschaltung erhalten.

aus

 - Bitte beachten Sie, dass die automatische Abschaltfunktion im PC-Modus, bei einer Diaschau, der Wiedergabe von Tonaufnahmen und Videoclips sowie einer GIF-Datei, und bei der Aufnahme eines Videoclips oder einer Fotomontage nicht möglich ist.

Menü Setup 2(✓₂)

Schnellansicht

Wenn Sie vor einer Aufnahme die Vorschau aktivieren, können Sie das gerade gemachte Foto auf dem LCD-Monitor für die unter [SCHN.ANS] eingestellte Dauer betrachten. Die Schnellansicht ist nur bei Fotos möglich.

- Untermenüs

[AUS] : Die Schnellansicht kann nicht aktiviert werden

[0.5, 1, 3 SEK]: Das aufgenommene Bild wird kurz

für die gewählte Dauer angezeigt.

- Wenn der Auslöser während der Schnellansicht gedrückt wird, wird diese abgebrochen.



Menü Setup 3(✓₃)

Startbild

Sie können das Bild auswählen, das nach jedem Einschalten der Kamera als erstes auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

- Startbild: [AUS], [LOGO], [EIG.BILD]
- Verwenden Sie als Startbild ein unter [STARTBLD] gespeichertes Bild aus dem Menü [RESIZE] im Wiedergabemodus.
- Das Startbild lässt sich über die Menüs [LÖSCHEN] und [FORMAT.] nicht löschen.
- Die eigenen Bilder werden über das Menü [ZURÜCKS.] gelöscht.



Menü Setup 3(√3)

Lautstärke

Sie können die Lautstärke des Starttons, des Betriebstons und des Auslösetons wählen.

- Untermenüs : [AUS], [NIEDRIG], [MITTEL], [HOCH]



Startton

Hier können Sie den Ton auswählen, der beim Einschalten der Kamera aktiviert wird.

- Untermenüs : [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]



Betriebston

Wenn Sie den Ton auf [AN] stellen, werden für den Kamerabetrieb beim Drücken der Tasten verschiedene Töne aktiviert, so dass Sie über den Betriebszustand der Kamera auf dem Laufenden sind

- Untermenüs : [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]
- Wenn Sie den Ton auf [AUS] einstellen, werden verschiedene Töne nicht aktiviert



Auslöseton

Sie können den Ton für den Auslöser auswählen.

- Untermenüs: [AUS], [TON1], [TON2], [TON3]



Menü Setup 4(🄏)

Speicher formatieren

Diese Funktion dient zur Formatierung des Speichers. Wenn Sie die Option [FORMAT.] auf den Speicher anwenden, werden alle Bilder, auch die geschützten, gelöscht, Achten Sie darauf, dass Sie vor der Formatierung des Speichers wichtige Aufnahmen auf den PC herunterladen.

- Untermenüs

[NEIN]: Der Speicher wird nicht formatiert.

: Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Wählen Sie durch Drücken auf den

Schieber den Menüpunkt [JA].

Die Meldung [VERARBEITUNG!] erscheint und der Speicher wird formatiert. Wenn Sie die Funktion FORMAT im

Wiedergabemodus ausführen, erscheint die Meldung [KEIN BILD!].



NEIN <

FORMAT

Fxit : BACK

- Führen Sie die Funktion [FORMAT.] mit den folgenden Arten von Speicherkarten aus:
 - Eine neue Speicherkarte oder eine nicht formatierte Speicherkarte
 - Eine Speicherkarte, auf der eine Datei abgelegt ist, die von der Kamera nicht erkannt wird, oder die von einer anderen Kamera stammt.



• Formatieren Sie die Speicherkarte stets mit dieser Kamera. Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, die mit anderen Kameras. Kartenlesegeräten oder Computern formatiert wurde, erhalten Sie die Meldung [KARTENFEHLER!].

Alle löschen

[JA]

Von allen auf der Speicherkarte gespeicherten Dateien werden die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner gelöscht.

[NEIN] : Abbruch der Funktion "Alle löschen"

: Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Wählen Sie durch Drücken auf den Schieber den Menüpunkt [JA]. Die Meldung [VERARBEITUNG!] erscheint und die ungeschützten Dateien im DCIM-Unterordner werden gelöscht.





- Die geschüzten Bilder können nicht gelöscht werden.
- Falls keine geschützten Bilder vorhanden sind, werden alle Aufnahmen gelöscht, und es erscheint die Meldung [KEIN BILD!].

Menü Setup 4(🔏)

Auf Karte kopieren

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die auf den internen Speicher aufgenommenen Bilder. Videoclips und Tonaufnahmen auf die Speicherkarte zu kopieren.

[NEIN]: Bricht den Kopiervorgang ab. : Während die Anzeige [VERARBEITUNG!] auf dem Display angezeigt wird, werden alle Bilder, Videoclips und Tonaufnahmen vom

internen Speicher auf die Speicherkarte kopiert.






- Bei Auswahl dieses Menüs ohne dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde, kann das Menü [COPIER] zwar ausgewählt, aber die Funktion nicht ausgeführt werden.
- Steht nicht genügend Platz auf der Speicherkarte zur Verfügung, um die Bilder aus dem internen speicher (20 MB) dorthin zu kopieren. werden bei dem Befehl [COPIER] nur einige Bilder kopiert und die Meldung [SPEICHER VOLL!] wird angezeigt. Danach kehrt das System zum Modus Wiedergabe zurück.
- Wenn Sie die Bilder aus dem internen Speicher mithilfe der Funktion [KOPIEREN] auf die Karte übertragen, erhalten die Dateien fortlaufende Nummern, damit die Dateinamen auf der Karte nicht doppelt vorkommen.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [ZURÜCKS.] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt gespeicherten Datei.
 - Wenn im Menü [DATEI] die Option [SERIE] eingestellt wurde: Die kopierten Dateien werden fortlaufend benannt - beginnend ab dem Namen der zuletzt aufgezeichneten Datei. Nach Abschluss von [COPIER] wird das zuletzt gespeicherte Bild aus dem zuletzt kopierten Ordner auf dem LCD-Monitor angezeigt.

Videoausgangstyp wählen

Das Videoausgangssignal der Kamera kann NTSC oder PAL sein. Die Auswahl des Ausgangs richtet sich nach dem Gerät (Monitor, Fernseher o. ä.), an das die Kamera angeschlossen werden soll. Der PAL-Modus unterstützt nur BDGHI

Anschluss an einen externen Monitor Im AUFNAHME/ WIEDERGARE-Modus können. Sie die gespeicherten Bilder oder Videoclips auch betrachten, indem Sie die Kamera über das AV-kabel an einen externen Monitor anschließen. Ist die Kamera mit einem externen Monitor verbunden, schaltet sich der LCDMonitor automatisch ab.





Menü Setup 4(🔏)

- NTSC: USA, Kanada, Japan, Südkorea, Taiwan, Mexiko, etc.
- PAL : Australien, Österreich, Belgien, China, Dänemark, Finnland,
 Deutschland, Großbritannien, Holland, Italien, Kuwait, Malaysien,
 Neuseeland, Singapore, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand,
 Norwegen, etc.
- Wenn Sie ein Fernsehgerät als externen Monitor benutzen, müssen Sie den externen oder AV-Kanal des TV wählen.
- Auf dem externen Monitor tritt ein digitales Rauschen auf, was keine Fehlfunktion ist.
- Befindet sich das Bild nicht in der Mitte des Bildschirms, k\u00f6nnen Sie es mit den Bedienelementen des Fernsehers zentrieren.
- Bei Anschluss der Kamera an einen externen Monitor wird das Menü auf dem externen Monitor angezeigt; die Menüfunktionen sind dieselben wie auf dem LCD-Monitor.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, ist es möglich, dass einige Bildausschnitte nicht angezeigt werden.
- Wird die Kamera an einen externen Monitor angeschlossen, kann es sein, dass der Tastenton nicht funktioniert.

Initialisierung

Sämtliche Kameramenüs und Funktionen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Einstellungen für DATUM/ZEIT, LANGUAGE und VIDEOAUSGANG werden jedoch nicht geändert.

- Untermenüs

[NEIN] : Die Einstellungen werden nicht auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.

[JA] : Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Wählen Sie durch Drücken auf den Schieber den Menüpunkt [JA]. Alle Einstellungen werden auf die Standardvorgaben zurückgesetzt.



Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Dieses Gerät enthält elektronische Präzisionsbauteile. Verwenden bzw. lagern Sie es daher nicht an Orten:
 - die starken Schwankungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterliegen.
 - die staubig oder schmutzig sind.
 - mit direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen im Inneren eines Fahrzeugs.
 - in denen hoher Magnetismus oder übermäßige Schwingungen auftreten.
 - mit hoch explosiven Stoffen oder feuergefährlichen Materialien.
- Setzen Sie die Kamera auf keinen Fall Staub, Chemikalien (wie Naphthalin oder Mottenkugeln), hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
 Bewahren Sie die Kamera bei längerer Nichtbenutzung in einem luftdicht verschlossen Behälter mit Kieselgel auf.
- Sand kann für Kameras sehr unangenehme Folgen haben.
 - Achten Sie darauf, dass kein Sand in das Gerät eindringt, wenn Sie es am Strand, an der Küste oder anderen sandigen Orten benutzen.
 - Dies kann Funktionsstörungen verursachen oder das Gerät dauerhaft unbrauchbar machen.
- Behandlung der Kamera
 - Lassen Sie die Kamera niemals fallen und schützen Sie sie vor starken Stößen und Vibrationen.
 - Schützen Sie den großen LCD-Monitor vor Stößen. Bewahren Sie die Kamera bei Nichtbenutzung in der Kameratasche auf.
 - Halten Sie bei den Aufnahmen Objektiv und Blitz frei.
 - Diese Kamera ist nicht wasserdicht. Um gefährliche elektrische Schocks zu vermeiden, nie die Kamera mit nassen Händen halten oder bedienen.

 Wenn Sie diese Kamera in Feuchtumgebungen wie am Strand oder im Schwimmbad verwenden, lassen Sie kein Wasser oder Sand in die Kamera gelangen.

Missachtung kann zu Ausfall oder bleibenden Schäden am Gerät führen.

- Extreme Temperaturen können Probleme verursachen.
 - Gelangt das Gerät aus einer kalten Umgebung an einen warmen, feuchten Ort, kann sich auf den empfindlichen elektronischen Schaltkreisen Kondensfeuchtigkeit bilden.

Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und warten Sie mindestens 1 Stunde, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.
Kondensfeuchtigkeit kann sich auch auf der Speicherkarte bilden.Sollte das der Fall sein, schalten Sie die Kamera aus und entnehmen die Karte.Warten Sie bitte, bis sich die Feuchtigkeit aufgelöst hat.

- Gehen Sie sorgfältig mit dem Objektiv um
 - Wird das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt, kann es zu Verfärbung und Verschleiß des Bildsensors kommen.
 - Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Fremdstoffe auf die Oberfläche des Objektivs gelangen.
- Wenn die Digitalkamera l\u00e4ngere Zeit nicht benutzt wird, kann es zu einer elektrischen Entladung kommen. Es empfiehlt sich daher, Batterien und Speicherkarte bei l\u00e4ngerer Nichtbenutzung zu entnehmen.
- Wird die Kamera einer elektrischen Interferenz ausgesetzt, schaltet sie sich zum Schutz der Speicherkarte selbständig ab.

Wichtige Hinweise

Wartung

 Benutzen Sie einen weichen Pinsel (erhältlich in Fotofachgeschäften), um das Objektiv und die LCD-Bauteile VORSICHTIG zu reinigen. Reicht dies nicht aus, kann Linsenreinigungspapier mit etwas Linsenreinigungsflüssigkeit benutzt werden.

Wischen Sie das Kameragehäuse mit einem weichen Tuch ab. Die Kamera darf nicht mit Lösungsmitteln wie Benzol, Insektenvernichtungsmitteln, Verdünner usw. in Berührung kommen. Dies kann das Gehäuse der Kamera beschädigen und darüber hinaus ihre Leistung beeinträchtigen. Unsachgemäßer Kameragebrauch kann das LCD-Display beschädigen. Vermeiden Sie bitte solche Beschädigungen und bewahren Sie die Kamera immer in ihrer Schutztasche auf.

- Versuchen Sie NIE, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Unter Umständen kann statische Aufladung zur plötzlichen Entladung des Blitzgerätes führen. Dies ist harmlos für die Kamera und bedeutet keine Fehlfunktion.
- Werden Bilder herauf- oder heruntergeladen, kann der Datentransfer von statischer Aufladung betroffen sein. In diesem Fall sollten Sie das USB-Kabel trennen und wieder anschließen, bevor Sie die Übertragung erneut versuchen.
- Vor einem wichtigen Ereignis oder dem Antritt einer Reise sollten Sie den Zustand der Kamera überprüfen.
 - Machen Sie dazu eine Probeaufnahme und bereiten Sie zusätzliche Batterien vor.
 - Samsung kann nicht für Funktionsstörungen der Kamera verantwortlich gemacht werden.

Warnanzeige

Es gibt viele Warnungen, die auf dem LCD-Display angezeigt werden können.

[SPEICHER VOLL!]

- Kartenfehler
 - → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
 - → Setzen Sie die Speicherkarte erneut ein.
 - → Setzen Sie die Speicherkarte ein und formatieren Sie diese (S. 75)

[KARTE GESPERRT!]

- · Die Speicherkarte ist gesperrt
 - → SD/SDHC/MMC-Speicherkarte : Schieben Sie den Schreibschutzschieber auf der Speicherkarte nach oben.

[KEINE KARTE!]

- · Es wurde keine Karte eingesetzt.
 - → Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
 - → Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

[KEIN BILD!]

- · ES sind keine Bilder gespeichert
 - → Machen Sie einige Fotos.
 - → Setzen Sie eine Speicherkarte ein, die Fotos enthält.

[DATEIFEHLER!]

- Dateifehler
 - \rightarrow Bitte die fehlerhaften Dateien löschen.
- · Speicherkartenfehler
 - → Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

Warnanzeige

[BATTERIE SCHWACH!]

- · Kapazität ist gering
 - → Setzen Sie einen geladenen Akku ein

[WENIG LICHT!]

- · Bei Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen
 - → Machen Sie die Aufnahmen im Biltz-Modus.

[DCF Full Error]

- · Verletzung des DCF-Formats
 - →Kopieren Sie die Bilder auf einen PC und formatieren Sie den Speicher.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Überprüfen Sie bitte das Folgende

Kamera lässt sich nicht einschalten

- · Kapazität zu gering
 - → Setzen Sie einen geladenen Akku ein (S. 16)
- · Akku nicht polrichtig eingesetzt
 - → Setzen Sie den Akku entsprechend den Polaritätsmarken (+,-) ein
- · Akku ist nicht eingesetzt
 - → Setzen Sie den Akku ein und schalten Sie die Kamera ein.

Die Spannungsversorgung bricht während der Benutzung zusammen

- · Der Akku ist verbraucht
 - → Geladenen Akku einsetzen
- · Die Kamera hat sich automatisch ausgeschaltet
 - → Schalten Sie die Kamera wieder ein.

Der Akku ist schnell entleert

- · Die Kamera wird bei niedrigen Temperaturen verwendet
 - → Bewahren Sie die Kamera warm auf (z. B. in einem Mantel oder einer Jacke) und nehmen Sie sie nur zum Fotografieren heraus.

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Die Kamera macht beim Drücken des Auslösers keine Aufnahme

- · Unzureichender Speicherplatz
 - → Löschen Sie nicht benötigte Bilddateien
- · Die Speicherkarte wurde nicht formatiert
- → Formatieren Sie die Speicherkarte (S. 75)
- · Die Speicherkarte ist verschlissen
- → Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein
- · Die Speicherkarte ist gesperrt
 - → Siehe Fehlermeldung [KARTE GESPERRT!] (S. 79)
- · Die Kamera ist ausgeschaltet
 - → Schalten Sie die Kamera ein
- · Der Akku ist erschöpft
 - → Geladenen Akku einsetzen (S. 16)
- · Der Akku ist nicht polrichtig eingesetzt
 - → Setzen Sie den Akku entsprechend den Polaritätsmarken (+,-) ein.

Die Kamera verweigert plötzlich während der Benutzung den Dienst

- · Die Kamera wurde aufgrund einer Fehlfunktion abgeschaltet.
 - → Entfernen/Montieren Sie den Akku und schalten Sie die Kamera ein

Die Bilder sind unscharf

- · Es wurde ohne Einstellung eines passenden Makro-Modus' eine Aufnahme von dem Motiv gemacht
 - \rightarrow Wählen Sie einen brauchbaren Makro-Modus, um ein scharfes Bild zu erhalten.
- · Aufnahme außerhalb der Blitzreichweite
 - → Machen Sie eine Aufnahme innerhalb der Blitzreichweite
- · Das Objektiv ist verschmiert oder schmutzig
 - → Reinigen Sie das Objektiv.

Der Blitz löst nicht aus

- · Blitz nicht eingeschaltet
 - → Modus Blitz Aus ausschalten
- · Der Kameramodus unterstützt die Verwendung des Blitzes nicht
 - → Siehe auch Hinweise zum BLITZ auf Seite 34~35.

Datum und Zeit werden falsch angezeigt

- Datum und Zeit wurden falsch eingestellt oder Kamera hat die Standardwerte übernommen
 - → Stellen Sie Datum und Zeit korrekt ein

Kameratasten funktionieren nicht

- · Fehlfunktion der Kamera
 - → Akku entnehmen/montieren und Kamera einschalten.

Es ist ein Kartenfehler aufgetreten, während sich die Speicherkarte in der Kamera befindet.

- · Falsches Kartenformat
 - → Formatieren Sie die Speicherkarte neu

Bilder werden nicht wiedergegeben

- · Unzulässiger Dateiname (nicht konform zum Format DCF)
 - → Dateinamen nicht verändern

Farbe des Bildes weicht von der Farbe des Motivs ab

- · Die Weißabgleichs- oder Effekteinstellung ist nicht korrekt
 - → Korrekte Einstellung für Weißabgleich oder Effekte wählen

Bevor Sie sich an ein Kundendienstzentrum wenden

Bilder sind zu hell

- · Überbelichtung
 - → Einstellung der Belichtungskorrektur korrigieren

Kein Bild auf externem Monitor

- · Der externe Monitor wurde nicht korrekt an die Kamera angeschlossen
 - → Kabel prüfen
- · Unzulässige Dateien auf der Speicherkarte
 - → Karte mit zulässigen Dateien einsetzen

Bei der Verwendung des Explorers taucht der [Wechseldatenträger] nicht auf

- · Inkorrekte Kabelverbindung
 - → Anschluss prüfen
- · Kamera nicht eingeschaltet
 - → Schalten Sie die Kamera ein
- Das Betriebsystem ist nicht Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/ Mac OS 9.0-10.4 Oder der PC unterstützt nicht die USB-Schnittstelle
 - → Installieren Sie Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista/ Mac OS 9.0-10.4 auf einem Computer mit USB-Unterstützung
- · Der Kameratreiber ist nicht installiert
 - → Installieren Sie einen USB-Treiber für Speichergeräte

Technische Daten

Bildsensor - Typ: 1/1.76" CCD

- Effektive Pixel : Ca. 8.1 Megapixel - Pixel gesamt : Ca. 8.2 Megapixel

Objektiv

- Brennweite : Schneider-Objektiv f = 7.3 ~ 21.9mm

(Entspricht bei 35 mm Film: 34 ~ 102 mm)

- Lichtstärke · F 2 8 - F 5 2

- Digitalzoom : · Fotomodus : 1.0X ~ 5.0X

· Wiedergabemodus: 1.0X ~ 10.2X
 (ie nach Bildgröße)

ge nach blidgro

LCD-Monitor

- 2.5"-Farb-TFT-LCD (230,000 Bildpunkte)

Fokussierung

- Typ : TTL Autofokus

(Multi-AF, Manuelle AF, Gesichtserkennungs-AF)

- BEREICH

Fokustyp	Weitwinkel	Tele
Normal	80cm ~ unendlich	80cm ~ unendlich
Makro	4 cm ~ 80 cm	50 cm ~ 80 cm
Auto Makro	4cm ~ unendlich	50 cm ~ unendlich

Auslöser

- Verschlusszeit : Auto, P, ASR (Advanced Shake Reduction),

Effekt: 1 - 1/1,500 Sek Manuell: 15 - 1/1,500 Sek. Nacht: 4 - 1/1,500 Sek. Feuerwerk: 4 Sek

Belichtung

- steuerung : Programm-AE

- Belichtungsmessung : MULTI, SPOT, MITTE,

GESICHTSERKENNUNG
- Belichtungskorrektu: ±2 EV (in 1/3 EV - Schritten)

- Entspricht ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Technische Daten

- Modi: Automatikblitz & Rote-Augen-Reduzierung. Aufhellblitz. RI IT7 Slow Synchro, Blitzabschaltung, Rote-Augen-Korrektur - Bereich: 30cm ~ 4.5m (Weitwinkel), 50cm ~ 2.4m (Tele) - Aufladezeit : Ca 4 0 s SCHÄRFE - WEICH, NORMAL, SCHARF - Normal, Schwarzweiß, Sepia, Rot, Grün, Blau, Negativ, **EFFEKT** eigene Farbe, Fotomontage, Fotorahmen, GIF-Animation - Automatik, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht H. Kunstlicht L. Weißabgleich Glühlicht, Benutzerdefiniert Sprachaufnahme - Tonaufnahme (max. 10 Stunden) - Sprachnotiz im Foto-Modus (max. 10 Sek.)

Datumseinbelichtung

- Datum, Datum&Zeit, Aus (wählbar)

Aufnahme - Foto :

> · Modi : Auto, Programm, Manuell, ASR (Advanced Shake Reduction), Szene

· Szene: NACHT, PORTRÄT, KINDER, LANDSCHAFTEN. TEXT, NAHAUFNAHME, SONNENUNTERGANG, DÄMMERUNG, GEGENLICHT, FEUERWERK, STR.&SCHN., CAFÉ, ESSEN, EIGENAUFN,

· Serienbilder: Einzelbild, Serienbilder, Hight Speed,

Belichtungsreihe (AEB)

Bewegungsaufnahme: 7 fps bis zu 20 Aufnahmen

· Selbstauslöser : 2 s. 10 s. Doppelselbstauslöser (10 s. 2 s). Remocon (optional)

- Videoclip:

· Mit oder ohne Ton (wählbar, Aufnahmedauer; max, 4 GB oder 6 Stunden)

· Größe: 640 x 480, 320 x 240

· Bildwiederholfrequenz: 30 BpS, 15 BpS

· 3fach optischer Zoom und Tonabschaltung bei Zoombetrieb

· Bildstabilisierer (wählbar)

· Videobearbeitung (eingebettet): Pause während Aufnahme. Fotoaufnahme, Zeitkürzung

Speicher

- Speichermedium:

· Interner Speicher: 20 MB

· Externer Speicher(optional) : SD (bis zu 2 GB garantiert), SDHC-Karte (bis zu 4 GB garantiert), MMC Plus (bis zu 1 GB, 4 bit 20 MHz)

* Der interne Speicher kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

- Dateiformat :

· Foto: JPEG (DCF), EXIF 2,21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0

· Videoclip : AVI (MPEG-4)

· Audio · WAV

- BILDGRÖSSE

8"	17 м	7-	6*	5*	3″	1
3264X	3264X	3072X	3264X	2592X	2048X	1024X
2448	2176	2304	1832	1944	1536	768

- Kapazität (256MB MMC)

	8*	1 7∞	7∞	6∞	5∗	3*	14
Superfein	60	68	68	79	93	143	419
Fein	115	128	129	149	173	255	617
Normal	165	182	183	210	242	345	732

Technische Daten

* Diese Werte wurden gemäß den Normbedingungen von Samsung gemessen und können je nach

Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen abweichen.

Bildwiedergabe - Typ: Einzelbild, Indexbilder, Diaschau, Videoclip... Fotogallerie

- Bearbeitung : Zuschneiden, nachträgliche Änderung der Bildgröße, Drehen und Effekte, M.GIF. R AUG RED VIDEOCI IP-Aufnahme

Schnittstelle

- Digitaler Ausgangsanschluss: USB 2.0
- Audio · Mono
- Videoausgang : NTSC, PAL (wählbar)
- Gleichstrom-Eingangsanschluss: 24-Pin

Energieversorgung

- Aufladbar (Akku): 3.7-V-Lithium-Ionen-Akku (SLB-0837(B))
- Netzadapter : SAC-46
- * Der im Lieferumfang enthaltene Akku ist vom Vertriebsgebiet abhängig.

Abmessungen (B x H x T)

- 96 5 x 60 x 18 6 mm

Gewicht 151.7g (ohne Batterien und Karte)

Betriebstemperatur

-0~40°C

Betriebs-Luftfeuchtigkeit

- 5 ~ 85%

Software Samsung Master, Adobe Reader

- * Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
- * Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Software-Hinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera in Gebrauch nehmen

- Die im Lieferumfang enthaltene Software umfasst einen Kameratreiber und ein Softwaretool zur Bildbearbeitung für Windows.
- Es ist untersagt, sowohl die Software als auch die Bedienungsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen.
- Die Urheberrechte für die Software sind nur zur Verwendung mit einer Kamera zugelassen.
- In dem unwahrscheinlichen Fall eines Fabrikationsfehlers reparieren oder tauschen wir Ihre Kamera um. Wir übernehmen iedoch keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch herbeigeführt wurden.
- Die Benutzung eines selbst zusammengestellten PCs oder eines PCs ohne Herstellergarantie wird von der Samsung Garantie nicht abgedeckt.
- Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie sich Grundwissen über Computer und O/S (Betriebssysteme) aneignen.

Systemanforderungen

Für Windows	Für Machintosh
PC mit einem Prozessor besser als Pentium 450 MHz (Pentium 800 MHz empfohlen)	Power Mac G3 oder höher
Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista	Mac Betriebssystem 9.0~10.4
Minimum 128 MB RAM (512 MB empfohlen) 200MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte (1 GB empfohlen)	Minimum 64 MB RAM (256 MB empfohlen) 110MB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
USB-Anschluss	USB-Anschluss
CD-ROM-Laufwerk	CD-ROM-Laufwerk
Monitor, der 1024 x 768 Pixel bei 16 Bit Farbtiefe darstellen kann (24-bit-Farbanzeige empfohlen) Microsoft DirectX 9.0 oder neuer	

Hinweise zur Software

Nachdem Sie die mit dieser Kamera mitgelieferte CD-ROM ins CD-ROM-Laufwerk eingelegt haben, wird das folgende Fenster automatisch angezeigt.



Bevor Sie die Kamera an den PC anschließen, müssen Sie den Kameratreiber installieren.

Die Bildschirmaufnahmen in diesem Handbuch basieren auf der englischen Ausgabe von Windows.

■ Kameratreiber : So können Bilder zwischen Kamera und PC übertragen werden.

Diese Kamera benutzt einen USB-Speichertreiber als Kameratreiber. Sie können die Kamera als USB-Kartenlesegerät benutzen. Nachdem Sie den Treiber installiert und die Kamera an den PC angeschlossen haben, können Sie [Removable Disk] im [Windows Explorer] oder unter [My computer] finden. Der USB-Speichertreiber ist nur mit Windows kompatibel. Der USB-Treiber für den MAC ist nicht auf der Programm-CD enthalten. Sie können die Kamera jedoch mit dem Mac OS 9.0~10.4 verwenden.

XviD codec: Damit können Videoclips, die mit dieser Kamera aufgezeichnet wurden, auf einem PC abgespielt werden. Um mit dieser Kamera aufgezeichnete MPEG-4-Videoclips abspielen zu können, müssen Sie den XviD-Codec installieren. Wenn ein mit dieser Kamera aufgezeichneter Videoclip nicht richtig wiedergegeben wird, installieren Sie diesen Codec. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

Hinweise zur Software

Samsung Master: Die Multimedia-Software-Komplettlösung. Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.



- Bitte überprüfen Sie die Systemanforderungen, bevor Sie den Treiber installieren.
- Für die Wiedergabe des mit dieser Kamera aufgenommenen Videoclips auf dem Computer muss DirectX 9.0 installiert sein.
- Je nach Leistungsfähigkeit des Computers dauert es 5~10 Sekunden, bis das automatische Installationsprogramm startet.
 Wenn das Startfenster nicht automatisch gestartet wird, öffnen Sie den [Windows Explorer] und wählen [Installer.exe] im CD-ROM-Hauptinhaltsverzeichnis.
- Auf der mitgelieferten CD-ROM finden Sie das Benutzerhandbuch als PDF-Datei. Suchen Sie die PDF-Datei mit dem Windows Explorer.
 Vor Öffnen einer PDF-Datei muss der Adobe Reader installiert sein (auf der CD-ROM enthalten).
- Um den Adobe Reader 6.0.1 korrekt zu installieren, muss Internet Explorer 5.01 und h\u00f6her installiert sein.
 Besuchen Sie www.microsoft.com und aktualisieren Sie Ihren Internet Explorer.


Installation der Anwendungssoftware

Um diese Kamera in Verbindung mit einem PC verwenden zu können, müssen Sie zunächst die Anwendungssoftware installieren. Danach können die auf der Kamera gespeicherten Aufnahmen zum PC überspielt und mit einem Bildbearbeitungsprogramm weiter bearbeitet werden.

- Sie k\u00f6nnen die Samsung-Website im Internet besuchen. http://www.samsungcamera.com : Englisch http://www.samsungcamera.co.kr : Koreanisch
 - Das Startfenster wird angezeigt.
 Menü [Installation] im Autorun-Fenster.



 Installieren Sie DirectX bzw. den Kameratreiber, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche auf dem Monitor klicken. Falls auf Ihrem Computer bereits eine höhere Version von DirectX installiert wurde, kann DirectX nicht installiert werden.




Installation der Anwendungssoftware

 Um mit dieser Kamera aufgezeichnete Videoclips abspielen zu können, müssen Sie den XviD-Codec installieren.




Der XviD-Codec wird unter den Bestimmungen und Bedingungen der Allgemeinen Öffentlichen GNU-Lizenz (GNU General Public License) vertrieben und jede Person darf den Codec ausdrücklich kopieren, verändern und weitergeben, ABER OHNE JEDE IMPLIZIERTE ODER AUSDRÜCKLICHE GARANTIE BEZ. DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESONDEREN ZWECK, solange die Bestimmungen der GNU General Public License bei jedem Vertreiben oder Verändern des Codecs beachtet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Lizenzdokumenten zur GNU General Publice License (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). 4. Installieren Sie den Samsung Master in der folgenden Reihenfolge.



Installation der Anwendungssoftware

5. Nach dem Neustart des Computers schließen Sie die Kamera per USB-Kabel an den PC an.

- Schalten Sie die Kamera ein.
 Der Assistent für das Suchen neuer
 Hardware erscheint und der Computer
 wird mit der Kamera verbunden.
- Wenn Sie das Betriebssystem Windows XP/Vista verwenden, öffnet sich jetzt ein Programm zur Bildbetrachtung. Wenn sich das Download-Fenster von Samsung Master nach dem Start von Samsung Master öffnet, wurde der Kameratreiber erfolgreich eingerichtet.



Den PC-Modus starten

- In diesem Modus k\u00f6nnen Sie die gespeicherten Bilder per USB-Kabel auf Ihren PC \u00fcberspielen.
- · Im PC-Modus ist der LCD-Monitor stets ausgeschaltet.
- Die Kamera an einen PC anschließen
 - Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit dem PC.
 - 2. Das Menü [USB]-[COMPUTER] durch Drücken der Smarttaste wählen.





- Wenn Sie den Kameratreiber installiert haben, kann es sein, dass sich der Assistent für das Suchen neuer Hardware nicht öffnet.
- Unter Windows 98SE öffnet sich das Dialogfeld "Neue Hardware gefunden", und es erscheint möglicherweise ein Fenster, das Sie zur Auswahl einer Treiberdatei auffordert. Geben Sie in diesem Fall den Pfad "USB Driver" auf der beiliegenden CD an

Den PC-Modus starten

■ Die Kamera an einen PC anschließen



- Wenn Sie in Schritt 2 [DRUCKER] ausgewählt haben und die Kamera an den Drucker anschließen, erscheint die Meldung [COMPUTER VERBINDEN...], und die Verbindung wird nicht hergestellt. Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel und gehen Sie anschließend wie ab Schritt 2 beschrieben vor.
- Trennen von Kamera und PC : Siehe Seite 91

 (Den austauschbaren Datenträger entfernen).



Sie können die in der Kamera gespeicherten Bilder auf die Festplatte Ihres Computers herunterladen und ausdrucken oder mit einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten.

- 1. Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit Ihrem PC.
- Wählen Sie auf dem Desktop Ihres Computers [My computer] und klicken Sie doppelt auf [Removable Disk → DCIM → 100SSCAM]. Die Bilddateien werden dann angezeigt.



 Wählen Sie ein Bild aus und klicken Sie auf die rechte Maustaste



W

 Bevor Sie irgendwelche Kabel oder den Netzadapter anschließen, überprüfen Sie die Richtung und führen Sie sie nicht gewaltsam ein.
 Dies könnte zu Schäden an Kabeln und Kamera führen.

- Es wird ein Menü angezeigt.
 Klicken Sie auf das Menü [Cut] oder [Copy].
 - [Cut] : Schneidet die gewählte Datei aus.
 - [Copy] : kopiert Dateien.



Den PC-Modus starten

- 5. Klicken Sie auf einen Ordner, in den Sie die Datei einfügen möchten.
- 6. Durch Druck auf die rechte Maustaste wird ein Menü geöffnet. Klicken Sie auf [Paste].



 Eine Bild-Datei wird von der Kamera zu Ihrem PC übertragen.



 Mit dem [Samsung Master] k\u00f6nnen Sie die auf dem Speicher gespeicherten Bilder direkt auf dem PC-Monitor ansehen und die Bilddateien kopieren oder verschieben.



- Wir empfehlen, die gespeicherten Bilder zur Ansicht auf den PC zu kopieren. Werden die Bilder direkt vom austauschbaren Datenträger geöffnet, kann es zu einer unerwarteten Unterbrechung kommen.
- Wenn Sie eine Datei, die nicht von dieser Kamera erzeugt wurde, auf den austauschbaren Datenträger importieren, erscheint im WIEDERGABE-Modus die Meldung [DATEIFEHLER!] auf dem LCD-Monitor, im INDEXBILD-Modus wird nichts angezeigt.

Den austauschbaren Datenträger entfernen


- Windows 98SE
 - Überprüfen vorher gerade eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Autofokus-Lämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es erlischt.
 - 2. Trennen Sie die USB-Verbindung.
- Windows 2000/ME/XP/Vista

(Die Abbildungen weichen möglicherweise von den in Windows angezeigten tatsächlichen Bildschirmen leicht ab.)

- Überprüfen vorher gerade eine Datei zwischen Kamera und PC übertragen wird.
 Wenn das Autofokus-Lämpchen blinkt, müssen Sie warten, bis es erlischt.
- Doppelklicken Sie auf das Icon [Unplug or Eject Hardware] auf der Befehlsleiste.



 Es erscheint das Fenster [Unplug or Eject Hardware]. Wählen Sie auf [USB Mass Storage Device] und klicken Sie anschließend auf [Stop].





1:24 PM

- 5. Es erscheint das Fenster [Safe to Remove Hardware]. Klicken Sie auf [OK].
- Es erscheint das Fenster [Unplug or Eject Hardware]. Klicken Sie auf [Close] und der austauschbare Datenträger wird sicher entfernt.







Den USB-Treiber für den MAC installieren

- Der USB-Treiber für den Mac ist nicht auf der Software-CD enthalten, da das Mac-OS den Kameratreiber unterstützt.
- Überprüfen Sie das MAC-Betriebssystem. Sie können die MAC OS-Version beim Hochfahren des Systems überprüfen. Diese Kamera ist für MAC OS 9.0~10.4 geeignet.
- 3. Schließen Sie die Kamera an den Macintosh an und schalten Sie sie ein.
- Nach dem Anschluss der Kamera an den MAC wird ein neues Symbol auf dem Desktop angezeigt.

Den USB-Treiber für den MAC benutzen

- Klicken Sie doppelt auf das neue Symbol auf dem Desktop, der Ordner auf dem Speicher wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie eine Bilddatei aus und kopieren oder übertragen Sie sie zum MAC.



 Für Mac OS 10.0 oder höher : Schließen Sie erst den Upload vom Computer zur Kamera ab und entfernen Sie dann das Wechselmedium mit dem Befehl

Fxtract

USB-Treiber unter Windows 98SE entfernen

Um den USB-Treiber zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Schließen Sie die Kamera an den PC an und schalten Sie beide Geräte ein.
- Überprüfen Sie, ob der austauschbare Datenträger unter [Arbeitsplatz] angezeigt wird.
- 3. Entfernen Sie die [Samsung Digital Camera] im Geräte-Manager.



- 4. Trennen Sie das USB-Kabel.
- 5. Entfernen Sie die [Samsung USB Driver] unter Eigenschaften von Software.



6. Damit ist die Deinstallation abgeschlossen.

Samsung Master

Mit dieser Software können Sie Ihre digitalen Bilder und Videoclips downloaden, betrachten, bearbeiten und speichern. Diese Software ist nur mit Windows kompatibel.

Zum Starten des Programms klicken Sie auf [Start \rightarrow Programs \rightarrow Samsung \rightarrow Samsung Master \rightarrow Samsung Master].

- Downloaden von Bildern
 - 1. Schließen Sie die Kamera an den PC an.
 - Nach Anschluss der Kamera an den PC wird ein Fenster zum Downloaden der Bilder angezeigt.
 - Um alle Bilder downzuloaden, wählen Sie die Schaltfläche [Select All].
 - Oder wählen Sie einen gewünschten Ordner im Fenster aus und klicken Sie auf [Select All].
 Sie können Bilder oder einen gewählten Ordner speichern.
 - Wenn Sie auf [Cancel] klicken, wird der Vorgang abgebrochen.
 - 3. Klicken Sie auf [Next >].



Sie einen Ordner, um die Bilder bzw. den Ordner, die/den Sie downloaden möchten, zu speichern.

- Die Ordner werden nach dem

4. Wählen Sie einen Speicherort und erstellen

- Die Ordner werden nach dem Aufnahmedatum erstellt und die Bilder entsprechend downgeloadet.
- Es kann ein Ordner mit einem beliebigen Namen erstellt werden, in den die Bilder downgeloadet werden sollen.
- Wenn Sie einen bereits vorhandenen Ordner auswählen, werden die Bilder dort hineingeladen.
- 5. Klicken Sie auf [Next >].
- Das nebenstehende Fenster erscheint.
 Der Speicherort des gewählten Ordners wird im oberen Teil des Fensters angezeigt.
 Klicken Sie auf [Start], um den Download der Bilder zu starten.



7. Die downgeloadeten Bilder werden angezeigt.



Samsung Master

Bildbetrachter : Hiermit können Sie die gespeicherten Bilder betrachten.



- Die Bildbetrachtungsfunktionen sind im Folgenden aufgeführt:
- Menüleiste: Hier können Sie die einzelnen Menüs wählen.
 (File, Edit, View, Tools, Change functions, Auto download, help, etc.)
- ② Bildauswahlfenster: In diesem Fenster können Sie das gewünschte Bild auswählen.
- ③ Medientyp-Auswahlmenü: In diesem Menü können Sie die Bildbetrachtungs-, Bildbearbeitungs- und Videoclip-Bearbeitungsfunktion wählen.
- ④ Vorschaufenster: Hier können Sie die Vorschau eines Bildes oder Videoclips anzeigen und die Multimedia-Informationen überprüfen.
- (5) Zoomleiste: Hiermit können Sie die Vorschaugröße ändern.
- 6 Adressleiste: Hier können Sie den Speicherort (Ordner) des gewählten Bildes sehen.
- $\begin{tabular}{ll} \hline \end{tabular} \begin{tabular}{ll} Anzeigefenster für Bilder : Die Bilder des gewählten Verzeichnisses werden angezeigt. \end{tabular}$
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Help](Hilfe)-Menü von Samsung Master.

Bildbearbeitung: Sie können das Foto bearbeiten.



- Die Bildbearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü : Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.

[Tools] : Sie k\u00f6nnen das Bild in der Gr\u00f6\u00dfe ver\u00e4ndern oder zuschneiden. Siehe [Help](Hilfe)-Men\u00fc.

Adjust] : Sie können die Bildqualität ändern. Siehe [Help](Hilfe)-Menü.

[Retouch] : Sie können das Bild verändern oder Effekte einfügen.

Siehe [Help](Hilfe)-Menü.

- 2 Zeichenwerkzeuge: Hiermit bearbeiten Sie das Bild.
- (3) Bildanzeigefenster: In diesem Fenster wird das gewählte Bild angezeigt.
- 4 Vorschaufenster: Sie können eine Vorschau des geänderten Bildes anzeigen.
- ** Ein mit Samsung Master bearbeitetes Foto kann nicht von der Kamera wiedergegeben werden.
- ** Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Help](Hilfe)-Menü von Samsung Master.

Samsung Master

Videoclipbearbeitung: Sie können Foto-, Videoclip-, Sprach- und Musikdateien zu einem Videoclip zusammenstellen.



- Die Videoclip-Bearbeitungsfunktionen sind nachstehend aufgeführt:
- ① Bearbeitungsmenü: Zur Auswahl stehen die folgenden Menüs.

[Add Media]: Sie können dem Videoclip verschiedene Medientypen hinzufügen.

[Edit Clip] : Sie können Helligkeit, Kontrast, Farbe und Sättigung ändern.

[Effects] : Sie können einen Effekt einfügen.

[Set Text] : Sie können Texte einfügen.

[Narrate] : Sie können gesprochenen Text einfügen.

[Produce] : Sie können die bearbeiteten Medientypen unter einem neuen

Dateinamen abspeichern. Sie können die Dateitypen AVI, Windows Media (wmv) und Windows Media (ASF) wählen.

- ② Frame-Anzeigefenster: In dieses Fenster k\u00f6nnen Sie die verschiedenen Medientvoen einf\u00fcden.
- * Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem [Help](Hilfe)-Menü von Samsung Master.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

■ Bei einer Fehlfunktion des USB-Anschlusses überprüfen Sie bitte das Folgende.



Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder es handelt sich nicht um das mitgelieferte USB-Kabel.

→ Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an.



Die Kamera wird nicht vom Computer erkannt. Manchmal erscheint die Kamera unter [Unbekanntes Gerät] im Geräte-Manager.

→ Installieren Sie den Kameratreiber ordnungsgemäß. Schalten Sie die Kamera aus, entfernen Sie das USB-Kabel, schließen Sie das USB-Kabel wieder an und schalten Sie die Kamera ein



Bei der Dateiübertragung tritt ein unerwarteter Fehler auf.

→ Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Übertragen Sie die Datei



Wenn ein USB-Hub verwendet wird.

→ Beim Anschluss der Kamera an den PC über einen USB-Hub kann es Probleme geben, wenn der PC und der Hub nicht kompatibel sind. Wenn möglich, schließen Sie die Kamera direkt an den PC an.



Sind andere USB-Kabel an den PC angeschlossen?

→ Es können Kamerafunktionsstörungen auftreten, wenn andere USB-Kabel an den PC angeschlossen sind. Sollte dies der Fall sein, entfernen Sie das andere USB-Kabel und schließen Sie die Kamera nur mit einem USB-Kabel an.

FAQ - Häufig gestellte Fragen

Fall 6

Wenn man den Geräte-Manager öffnet (indem man Start \rightarrow (Einstellungen) \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow (Leistung und Wartung) \rightarrow System \rightarrow (Hardware) \rightarrow Geräte-Manager anklickt), erscheinen die Einträge "Unbekanntes Gerät" oder "Andere Geräte" markiert mit einem gelben Fragezeichen (?) oder einem Ausrufezeichen (!).

→ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag mit dem Frage-(?) oder Ausrufezeichen (!) und wählen Sie "Deinstallieren". Starten Sie den PC neu und schließen Sie die Kamera wieder an. Unter Windows 98SE müssen Sie zusätzlich den Kameratreiber entfernen, den PC neu starten und die Installation des Kameratreibers wiederholen.

Fall 7

Aufgrund mancher Sicherheitsprogramme (Norton Antivirus, V3 u. ä.) erkennt der Computer die Kamera evtl. nicht als austauschbaren Datenträger.

→ Beenden Sie die Sicherheitsprogramme und schließen Sie die Kamera an den Computer an. Entnehmen Sie der Anleitung des Sicherheitsprogramms, wie es beendet werden kann.

Fall 8

Die Kamera ist an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers angeschlossen.

→ Ist die Kamera ist an den USB-Anschluss an der Vorderseite des Computers angeschlossen, kann der Computer die Kamera evtl. nicht erkennen. Schließen Sie die Kamera an einen USB-Anschluss an der Rückseite des Computers an.

- Wenn sich die Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen
 - ** Wenn sich die mit der Kamera aufgezeichneten Videoclips nicht auf dem PC abspielen lassen, liegen die Ursachen hierfür meistens bei den auf dem PC installierten Codecs.
- Wenn kein Codec zur Wiedergabe von Videoclips installiert ist
 → Installieren Sie den Codec wie nachfolgend beschrieben.

[Installieren eines Codecs für Windows]

- 1. Installieren des XviD-Codec
 - 1) Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
 - Den Windows Explorer starten, den Ordner [CD-ROM drive:\XviD] öffnen und auf die Datei XviD-1.1.2-01112006.exe klicken.
- ** Der XviD-Codec wird gemäß der GNU General Public License verbreitet, und jeder kann diesen Codec kopieren, verbreiten und ändern. Diese Lizenz gilt für alle Programme oder sonstige Arbeiten, die einen Hinweis des Urheberrechtsinhabers enthalten, der besagt, dass diese unter den Bedingungen der General Public License vertrieben werden dürfen. Weitere Informationen finden Sie in den Lizenzdokumenten (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

FAQ

[Installieren eines Codecs für Mac OS]

- Besuchen Sie die folgende Website, um den Codec herunter zu laden: http://www.divx.com/divx/mac
- Auf das Menü [Free Download] (Kostenloser Download) rechts oben im Fenster klicken, dann erscheint das Download-Fenster.
- Die Version des MAC-Betriebssystems überprüfen und auf die Schaltfläche [Download] klicken, um die Datei herunter zu laden und in einem Ordner Ihrer Wahl zu soeichern.
- Wenn Sie die herunter geladene Datei starten, wird der Codec zur Wiedergabe der Videoclips installiert.
- ** Falls die Videodatei auf dem Betriebssystem Macintosh nicht wiedergegeben wird, einen Media Player verwenden, der den Xvid Codec unterstützt (z.B.: MPlayer).
- Wenn DirectX 9.0 oder h\u00f6her nicht installiert ist
 - → Installieren Sie DirectX 9.0 oder höher
 - Legen Sie die mit der Kamera gelieferte CD ein.
 die Kamera nicht mehr erkennt. Starten Sie in diesem Fall den PC neu.
 - 2) Starten Sie den Windows Explorer, öffnen Sie den Ordner [CD-ROM-Laufwerk:\ USB Driver\DirectX 9.0] und doppelklicken Sie auf die Datei DXSETUP.exe. Daraufhin wird DirectX installiert. Besuchen Sie die folgende Website, um DirectX herunterzuladen: http://www.microsoft.com/directx

- Wenn der PC (Windows 98SE) bei mehrmaligem Anschließen der Kamera nicht mehr reagiert:
 - → Wenn der PC (Windows 98SE) bereits l\u00e4ngere Zeit in Betrieb ist, und die Kamera wird mehrmals angeschlossen, kann es vorkommen, dass der PC die Kamera nicht mehr erkennt. Starten Sie in diesem Fall den PC neu.
- Wenn ein mit der Kamera verbundener PC beim Booten von Windows nicht mehr reagiert:
 - → Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung zwischen PC und Kamera, dann läuft der Startvorgang von Windows fehlerfrei weiter. Falls dieses Problem ständig auftritt, deaktivieren Sie den "Legacy USB Support" und starten Sie den PC neu. Die Option "Legacy USB Support" befindet sich im BIOS-Setup. (Das BIOS-Setup ist vom Computerhersteller abhängig, und manche BIOS-Menüs besitzen keinen "Legacy USB Support".) Wenn Sie die Einstellung nicht selbst verändern können, wenden Sie sich an den Computer- oder BIOS-Hersteller.
- Wenn sich der Videoclip nicht löschen lässt, kann der Wechseldatenträger nicht ausgeworfen werden oder es wird eine Fehlermeldung bei der Dateiübertragung angezeigt.
 - → Wenn Sie nur den Samsung Master installieren, kann es gelegentlich zu den oben genannten Problemen kommen.
 - Schließen Sie das Programm Samsung Master, indem Sie auf das Samsung-Master-Symbol in der Taskleiste klicken.
 - Installieren Sie alle auf der Software-CD enthaltenen Programme.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur qibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem

normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



Samsung Techwin trägt Sorge für die Umwelt und ihren Schutz in sämtlichen Herstellungsschritten. Samsung führt zahlreiche Maßnahmen durch, um Kunden umweltfreundliche Produkte anzubieten. Das Eco-Zeichen steht für das Bekenntnis von Samsung Techwin, Produkte umweltfreundlich herzustellen. Es zeigt an, dass dieses Produkt die Bedingungen der RoHS-Direktive der EU erfüllt.

MEMO

MEMO



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWONGU,
SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA

462-121

TEL: (82) 31-740-8222, 8488, 8490

FAX: (82) 31-740-8398 www.samsungcamera.com

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC. 1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsungcamerausa.com

If you have any questions or comments relating to Samsung cameras, Please contact the SAMSUNG customer care center

SAMSUNG FRANCE S.A.S.
HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE:
00 800 22 26 37 27 (Numéro Vert-Appel Gratuit)
www.samsungphoto.fr

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GmbH ZENTRALE, KEINE REPARATUR AM KRONBERGER HANG 6 D-65824 SCHWALBACH/TS, GERMANY

TEL: 49 (0) 6196 66 5303 FAX: 49 (0) 6196 66 5366

TECHNISCHE SERVICE HOTLINE:

00800 4526 3727

(nur kostenfrei fur Anrufe aus Deutschland)

Die Adressen Ihrer Kundendienste sowie die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte aus dem beiliegenden Faltblatt (SAMSUNG INTERNATIONAL WARRANTY CERTIFICATE)

INTERNET: www.samsungcameras.de

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO., LTD NO.9 ZHANGHENG STREET. MICRO-ELECTRONIC INDUSTRIAL PARK JINGANG ROAD TIANJIN CHINA.

POST CODE: 300385 TEL: 800-810-5858

www.samsungcamera.com.cn

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS UK LIMITED SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK

CHERTSEY KT16 OPS U.K. TEL: 00800 12263727 (free for calls from UK only)

UK Service Hotline: 01932455320 www.samsungcamera.co.uk

RUSSIA INFORMATION CENTER SAMSUNG ELECTRONICS

117545 ST. DOROZHNAYA BUILDING 3, KORPUS 6, ENTRANCE 2, MOSCOW, RUSSIA

TEL: (7) 495-363-1700

CALL FREE: (8) 800 555 55 55 (from Russia only)

www.samsungcamera.ru

Internet address - http://www.samsungcamera.com



The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)